DIGITAL CAMERA

FINEPIX X100

使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス X100 の使い方、および付属ソフトウェアのインストール手順がまとめられています。

内容をご理解の上、正しくご使用ください。



本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html

X100スペシャルサイト http://www.finepix-x100.com/



撮影の準備

撮影する

いろいろな撮影機能

再生する

メニューを使いこなす

画像をテレビで見る

画像をパソコンに転送する

画像をプリントする

カメラで使えるアクセサリー

お取り扱いにご注意ください

困ったときは

- Acres















次の手順にしたがって 準備してください

1

0000

箱の中の付属品が すべてそろっているかを 確認してください(右記)。



2


カメラを安全に使用されるために、 「お取り扱いにご注意ください」 (131)をお読みください。



本書をよくお読みの上、 カメラをお使いください。

■ 付属品一覧

• 充電式バッテリー NP-95(1 個) • バッテリーチャージャー





・レンズキャップ(1式)



・ストラップリング(2個)



• CD-ROM (1 枚)



• 専用 USB ケーブル (1 本)



ストラップリング取り付け補助 具(1個)



- ・ストラップリングカバー(2枚)
- ・ショルダーストラップ(1本)
- 使用説明書(本書)
- 保証書 (1部)

本書について

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

こんな時に使いたい機能一覧

111 4

カメラを使ってやりたいことがあっても、どの機能を使えば いいか分からないときに参照してください。

日次

1 7

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを 知りたいときに参照してください。日次を見ると、使用説明 書全体の流れがつかめます。

トラブルシューティング /FAQ

136

カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないと 画面に表示される警告の意味と原因を紹介しています。

警告表示 143

用語の解説

147

カメラに関する専門用語を解説しています。

きなどの原因と対処法を紹介しています。

各撮影モードで使用できる機能について

149

撮影モードや機能ごとに使用できるメニューなどをまとめて 記載しています。

155 索引

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 索引は五十音順になっています。

● 使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販の SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカードをお使いになれます。本書では、 これらのカードを「メモリーカード」と表記します。

本書で使われている記号について

- ①:カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。
- ▶:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

■:参照ページを記載しています。

画面のイラストについて

- ・本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。
- このカメラは、光学ファインダー(OVF)、雷子ビューファインダー(EVF)、液晶モニター(LCD)を装備しています。

| こんな時に使いたい機能一覧

したいことや知りたいことから、使える機能の説明が記載されているページを探せます。

- ■ 撮影に関する設定をしたいとき	
光学ファインダーで撮る	30
パワーコントロールシステムを設定する	35
シャッター音を設定する	33
セルフタイマーを使って撮影する	58

-■ 画像の記録に関する設定をしたいとき -	
画像サイズを変更する	90
画質モードを変更する	91
RAW 画像を撮影する	72
撮影する画像の色空間を設定する	111

■ フォーカスに関する設定をしたいとき ―――	
ピントの合わせ方を変更する	
(フォーカスモード)	62
ピントを合わせるエリアを変更する	
(AF エリア選択)	64
ピントを固定して撮影する (フォーカスロック)	60
ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス)	62

- ■ 測光・露出に関する設定をしたいとき ―	
被写体の測光方法を変更する(測光モード)	68
プログラム AE:シャッタースピードと	
絞り値の組合せをカメラが決める	37
シャッタースピード優先 AE:	
シャッタースピードを決めて撮影する	38
絞り優先 AE:絞り値を決めて撮影する	39
マニュアル露出:シャッタースピードと絞り)値を
自分で決めて撮影する	40
長時間露出で撮影する (バルブ/タイム撮影	ś)42
露出とピントを固定して撮影する	
(AE/AF ロック撮影)	60
画像の明るさを意図的に変更する(露出補正	E)43

- ■ 画質調整に関する設定をしたいとき	
ホワイトバランスを変更する	48
発色や階調を変更する	
(フィルムシミュレーション)	70
ダイナミックレンジを設定する	91
カラー / トーン / シャープネスを設定する	92

-■ ドライフモードに関する設定をしたいとき ―	
■ ドンイン に一下に戻する設定をしたいこと	
連続撮影する	51
設定を少しずつ変えて撮影する	
(ブラケット撮影)	52
パノラマ写真を撮影する	54
動画を提影する	56

■ ISO 感度に関する設定をしたいとき	
■ 130 窓反に関する設定をしたいこと	
ISO 感度を変更する	66
感度 AUTO 制御機能を使う	109

┌■ フラッシュ撮影に関する設定をしたいとき -	
内蔵フラッシュについて	46
フラッシュを使って撮影する	45
設定できるフラッシュモード	45
調光量を補正して撮影する (調光補正)	93
別売のフラッシュを使う94、	128

- ■ カスタム設定をしたいとき	
■ カステム設定でしたいこと	
ファンクション(Fn)ボタンに機能を登録する	69
撮影の設定をカスタム設定として登録する	71

| カメラのお手入れについて

長くご愛用いただくために、カメラをご使用になった後は次のようなお手入れすることをおすすめします。

- ・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。アルコール、シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など 揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。特にカメラ本 体の革については変色の原因になる場合があります。
- ・カメラ本体に液体が付着した場合は、すぐに乾いた柔らかい布などでふきとってください。
- ・レンズ、液晶モニター表面などの汚れはブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- ・レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。

| 目次

はじめに	2
カメラをお使いになる前に	2
本書について	3
こんな時に使いたい機能一覧	4
カメラのお手入れについて	6
各部の名称	11
コマンドダイヤル	13
コマンドレバー	
インジケーターランプ	15
視度調節ダイヤル	15
画面の表示	16
撮影の準備	19
ストラップの取り付け方	19
バッテリーを充電する	
バッテリーとメモリーカードを入れる	
使用可能なメモリーカード	25
電源をオンにする / オフにする	27
初期設定を行う	28
ファインダーと LCD を切り換える	29
ハイブリッドビューファインダー(OVF/EVF)	の
切り換え	30
情報表示について	31
シャッター音を設定する	33
パワーコントロールシステムを使用する	
OVF 撮影枚数 UP モード	35
クイック起動モード	35

撮影する	37
プログラム AE (P)	
シャッタースピード優先 AE(S)	38
絞り優先 AE(A)	39
マニュアル露出 (M)	40
絞りとシャッタースピードを適切に設定する	41
長時間露出で撮影する (T/B)	42
タイム撮影(T)	42
バルブ撮影 (B)	42
露出を補正する	43
ピントを合わせる	44
いろいろな撮影機能	45
4 フラッシュ撮影する(スーパー i フラッシュ)	45
♥ 近距離撮影する (マクロ)	47
ホワイトバランスを変更する	48
💁 連続撮影する(連写)	51
ブラケティング撮影する	52
🔁 AE ブラケティング	53
図 ISO ブラケティング	53
🔟 フィルムシミュレーションブラケティング	53
■ ダイナミックレンジブラケティング	53
パノラマ画像を撮影する	54
ぐるっとパノラマモード	54
🗯 ハイビジョン動画を撮影する	56
動画の設定を変更するには	57
○ セルフタイマーを使って撮影する	58

AE/AF ロック撮影するピント合わせの方法を変える(フォーカスモード) ピントを合わせるエリアを変える(AF エリア選択 AF エリアの選択 / 移動	62)64 64 65
明るさの測定方法を変える(測光モード)	68
ファンクション (Fn) ボタンを使う	
フィルムシミュレーションを使う	
撮影の条件設定を保存する(カスタム設定の登録)	
RAW 画像を撮影する	
ND フィルターを使う	
再生する	
1 コマ再生する	
撮影時の情報を確認する	75
再生ズーム	76
マルチ再生する	77
7,77 132 3 3	//
▶動画を再生する	
	78
▶動画を再生する	78 78
▶動画を再生する	78 78 79
▶ 動画を再生する 動画再生時の操作方法について ピクチャーサーチ	78 78 79 79
▶動画を再生する	7879797979
▶動画を再生する動画再生時の操作方法についてピクチャーサーチ画像を検索する…再生メニューを実行する	7879797979
動画を再生する動画再生時の操作方法についてピクチャーサーチ画像を検索する再生メニューを実行する…□ フォトブックアシスト	787979797980

パノラマを再生する	82
パノラマ再生時の操作方法について	82
連写画像を再生する	83
🖮 画像を消去する	84
再生メニューで 1 コマ消去する	84
すべてのコマを消去する	85
複数選択して消去する	8
RAW 画像を現像する(カメラ内 RAW 現像)	87
RAW 現像設定項目一覧	8
メニューを使いこなす	89
撮影の設定を変える — 撮影メニュー	89
撮影メニューの使い方	89
撮影メニュー一覧	90
◎ セルフタイマー	90
ISO 感度	90
◀ 画像サイズ	90
👪 画質モード	91
Rm ダイナミックレンジ	91
™ フィルムシミュレーション	91
ND ND フィルター	91
№ WB シフト	92
color カラー	92
⑤ シャープネス	92
█■ ハイライトトーン	92
S ∞ シャドウトーン	92
₩ ノイズリダクション	

■ AF モード	93
全 フラッシュ	93
⚠ 外部フラッシュ	94
€0 カスタム設定	94
-C カスタム登録 / 編集	94
	95
再生の設定を変える — 再生メニュー	96
再生メニューの使い方	96
再生メニュー一覧	97
҆ □ フォトブックアシスト	97
☞ ピクチャーサーチ	97
亩 消去	97
● アップロード先設定	98
☞ スライドショー	99
RAW RAW 現像	99
◎ 赤目補正	99
⊶ プロテクト	100
■ トリミング	100
習 リサイズ	101
2 画像回転	101
(OPY) 画像コピー	102
■ プリント予約 (DPOF)	102
■ 表示比率	103
■ 表示比率	103


)	メラの設定を変える — セットアップメニュー	104
	セットアップメニューの使い方	104
	セットアップメニュー一覧	105
	⑤ 日時設定	105
	4 9 世界時計	105
	® 言語/LANG	105
	ぱ マナーモード	
	ゅ リセット	106
		106
	☑ 撮影画像表示	106
	■ コマ NO	107
	— → 操作音量	107
	■ シャッター音量	107
	 ◎ ♪ シャッター音	
		108
	— ※ モニター明るさ	108
	6 自動電源 OFF	108
	OVF 撮影枚数 UP	108
	 ○ クイック起動	
	Fn Fn ボタン設定	108
	ISO 感度 AUTO 制御	109
	◎ 赤目補正	109
		110
	AEI AE/AF-LOCK 設定	110
	AE/AF-LOCK 機能選択	
	<u>□</u> フォーカスチェック	
	OI フォーカスリング	

🔤 距離指標の単位1]1
翻 フレーミングガイド111
▶ 色空間1]]
■ 長秒時ノイズ低減111
■ 補正前画像記録112
🔙 配色設定112
■ AF フレーム補正112
画像をテレビで見る 113
テレビに接続する113
画像をパソコンに転送する 115
画像をパソコンに転送する
パソコンと接続する115
パソコンと接続する115 Windows にソフトウェア「MyFinePix Studio」を
パソコンと接続する115 Windows にソフトウェア「MyFinePix Studio」を インストールする115
パソコンと接続する115 Windows にソフトウェア「MyFinePix Studio」を インストールする115 Macintosh にソフトウェア「FinePixViewer」を
パソコンと接続する
パソコンと接続する
パソコンと接続する
パソコンと接続する

プリントサービス店でプリントする(お店プリント) プリントする画像を指定する(M プリント予約 (DPOF))	
カメラで使えるアクセサリー	128
別売アクセサリー	128 129
お取り扱いにご注意ください	131
困ったときは	136
トラブルシューティング /FAQ 警告表示	
資料	147
資料集 用語の解説 SDメモリーカード、内蔵メモリーの 標準撮影枚数 / 記録時間 各撮影モードで使用できる機能について	147
	1 40

| 各部の名称

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページを参照してください。




1	シャッターボタン	.44
2	露出補正ダイヤル	.43
3	シャッタースピードダイヤル	
	38、	40
4	ホットシュー	
5	フラッシュ	.45
6	マイク (L)	.56
7	ハイブリッドビューファインダー	.30
8	ストラップ取り付け部	.19
_	フォーカスモード切換レバー	
10	絞りリング39、	40
11	フォーカスリング	.63

12 L	ノンズ	6
13	フロントリング	129
14 A	AF 補助光ランプ	110
t	セルフタイマーランプ	59
15	ファインダー切換レバー	30
16	マイク(R)	56
17	電源レバー	27
18 F	'n(ファンクション)ボタン	69
19 /	(ッテリー取り外しつまみ	23
20	メモリーカードスロット	24
21 /	(ッテリー挿入部	23
22	アイセンサー	29

23	コマンドレバー	13
24	端子カバー113、120、	122
25	DC カプラーカバー	
26	バッテリーカバーロック	23
27	バッテリーカバー	23
28	三脚用ねじ穴	
29	スピーカー	78
30	液晶モニター(LCD)	18
31	USB 端子120、	122
32	HDMI Mini Connector	113

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページを参照してください。



33 礼	剔	度調節ダ	イヤル.			.15
34	•	(再生)	ボタン	'		.74
35 A	E	選択ボタ	7ン			.68
9	Į	(拡大)	ボタン		76、	77
36 A	F	選択ボタ	7ン			.64
€	Į	(縮小)	ボタン		76、	77

37 VIEW MODE ボタン	29
38 AFL/AEL(AFロック/Al	Eロック)
ボタン	
39 インジケーターランプ	15
40 MENU/OK ボタン	13
41 コマンドダイヤル	13

42	RAW ボタン	.72
12	DISP/RACK (表示 / 戻る) ボタン	31

コマンドダイヤル

コマンドダイヤルを回す

時計回り/反時計回りに回して項目を選択し、中央の MENU/OK ボタンを押して決定します。



また、次の機能が使用できます。


- ・プログラムシフトの調整(■37)。
- シャッタースピードの調整(%段刻み)(単38、40)。

コマンドダイヤルの上下左右を押す

コマンドダイヤルを回さずに、上下左右に押して項目 を選択したり、機能を使用したりできます。

① 上に移動

(消去) ボタン (印 74) / ⑤(前 74) / ⑥(前 74) ボタン (印 74) ボタン (印 74) (印 74)



- ② 右に移動
 - **♦** (フラッシュ) ボタン (■ 45)
- ③ 下に移動


WB (ホワイトバランス) ボタン (■ 48)

- ④ 左に移動
 - (マクロ) ボタン (■ 47)
- ⑤ MENU (メニュー) /OK ボタン (■ 89、96、104)

■ 撮影時のボタンロックについて

MENU/OK ボタンを長押しすると、画面に 船 が表示され、コマンドダイヤルの上下左右に割り当てられている機能 (DRIVE/フラッシュ/ホワイトバランス/マクロ) と RAW ボタンが使用できなくなります。撮影時に誤って操作してしまうことを防ぎたいときに使用してください。再度、MENU/OK ボタンを長押しすると、ロックは解除されます。

コマンドレバー



コマンドレバーを左右に倒す

コマンドレバーを左右に倒すと、次の機能が使用できます。

- コマンドダイヤルを左右に押す代わりとして使用できます。
- ・プログラムシフトの調整(■37)。
- ・絞りの調整(%段刻み)(■39、40)。

コマンドレバーの中央を押す

コマンドレバーの中央を押すと、次の機能が使用できます。

- ・EVF/LCD 時:マニュアルフォーカス撮影時に指定したフォーカスエリアを拡大表示します。
- ・再生時/撮影直後の確認画面表示時(※):撮影画像のピントを合わせた位置を中心に拡大表示します。もう一度押すと、元に戻ります。
 - ※ セットアップメニューの **図 撮影画像表示**が**連続**に設定されているときのみ (單 106)

インジケーターランプ




インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態が わかります。

インジケーター ランプ	カメラの状態
緑色点灯	被写体にピントが合っています。
緑色点滅	手ブレ警告、AF警告、AE警告です(撮 影できます)。
緑と橙色の	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像
交互点滅	を記録しています(続けて撮影できます)。
橙色点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像 を記録しています (撮影できません)。
橙色点滅	フラッシュ充電中です(フラッシュは発光 しません)。
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常です。

▶ 画面にも、警告表示が表示されます。詳細は 🕮 143を参照し てください。

視度調節ダイヤル

ファインダー内の表示が見えにくいときは、ファイン ダーをのぞきながら視度調節ダイヤルを回し、ファイン ダーの表示がもっともはっきり見えるように調節してく ださい。調節できる視度の度数は-2~+1 m⁻¹ (dpt) です。




視度調節ダイヤル

画面の表示

撮影時および再生時には、画面に次の情報が表示されます。

光学ファインダー(OVF)

■ 静止画撮影時




* **か** はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

1	マニュアルフォーカス62	12 AF フレーム60
2	フラッシュ45	13 電子水準器 95
3	測光モード68	14 温度警告146
4	ホワイトバランス48	15 ブライトフレーム
		16 距離指標バー 63
6	ダイナミックレンジ91	17 ISO 感度66
7	ND フィルター73	18 絞り値39、40
8	内蔵メモリー *	19 シャッタースピード 38、40
9	撮影可能枚数 148	20 撮影モード37
10	画像サイズ・画質モード	21 ヒストグラム 32
	90、91	22 露出補正バー/
11	バッテリー残量表示27	露出インジケーター 40、43

電子ビューファインダー(EVF)


■ 静止画撮影時



* **(** はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

1 マニュアルフォーカス..........62 15 ND フィルター............73 2 測光モード......68 16 距離指標バー......63 連写モード......51 17 ISO 感度.......66 マナーモード.....34、105 18 手ブレ警告......143 19 絞り値......39、40 20 シャッタースピード.... 38、40 6 内蔵メモリー* 7 AF 警告......44、143 21 撮影モード......37 8 撮影可能枚数 148 23 露出補正バー/ 10 画像サイズ・画質モード 露出インジケーター.... 40、43 24 セルフタイマー......58 90. 91 ダイナミックレンジ......91 フィルムシミュレーション... 70 27 被写界深度確認.......39 28 AF フレーム......60


■ 再生時



1 お気に入り74	6 再生モード7
2 赤目補正99	7 アップロード先設定9
3 マナーモード34、105	8 フォトブックアシスト8
4 プレゼント74	9 プリント予約 12
5 ⊐マ NO 107	10 プロテクト10


液晶モニター(LCD)

■ 静止画撮影時



* **か** はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

■ 再生時



1 フラッシュ45
2 マクロ (近距離)
3 測光68
4 連写51
5 マナーモード34、105
6 ND フィルター73
7 内蔵メモリー*
8 撮影可能枚数 148
9 温度警告146
10 画像サイズ・画質モード
90、91
11 ダイナミックレンジ91
12 フィルムシミュレーション 70

1 お気に入り	74
2 赤目補正	99
3 マナーモード34、	105
4 プレゼント	74
5 ⊐マ NO	. 107

13	ハンイトハフンス	. 4c
14	バッテリー残量表示	. 27
15	ISO 感度	. 66
16	絞り値39、	40
17	AF エリア・AF エリアポイ:	ント
		. 64
18	シャッタースピード 38、	40
19	撮影モード	. 37
20	フォーカスモード	. 62
21	セルフタイマー	. 58
22	露出補正バー /	
	露出インジケーター 40、	43
	•	


40

	プロサイ い	71
	6 再生モード	/4
)	7 アップロード先設定	98
,	8 フォトブックアシスト	80
	9 プリント予約	126
,	10 プロテクト	100

|ストラップの取り付け方


カメラにストラップを取り付ける前に、ストラップリングをカメラに取り付けます。

1 ストラップリング取り付け補助具およびストラップリングの向きに注意して、図のようにストラップリングの切りこみを広げます。



① ストラップリング取り付け補助具は、カメラからストラップリングを取り外す時も使用しますので、大切に保管してください。


2 ストラップリングの切り込みを、ストラップ取り付け部に引っ掛けます。手を添えながら、ストラップリング取り付け補助具を抜き取ります。



3 ストラップリングを回転させ、カチッと音がするまで完全に通します。




4 ストラップリングカバーの黒い面をカメラに向け、 6 ストラップを止め具に通します。 切り欠き部分からストラップリングを通して、カ メラに取り付けます。



反対側も同様に、手順1~4を繰り返して取り付 … けます。

5 ストラップをストラップリン グカバーとストラップリング に通します。





反対側も同様に、手順5~6を繰り返して取り付 けます。


① ストラップの取り付けかたを間違えると、カメラが落下する おそれがありますので、しっかりと取り付けてください。

▮バッテリーを充電する

ご購入時にはバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に付属のバッテリーチャージャーでバッテリーを充電してください。

- お客様がお使いのバッテリーは NP-95 です。
- ・充電時間については、□ 154 をご確認ください。
- バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付けます。

○ ① ① 表示に従って、下図の方向で正しくセット してください。



◆ 充電時は付属のアダプターを装着してください(付属のバッテリチャージャーは、工場出荷時にアダプターが装着された状態になっています)。



2 電源プラグをコンセントに差し込みます。 充電ランプが点灯して、充電を開始します。

🏞 充電ランプの表示

充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

充電 ランプ	バッテリー の状態	対処
	バッテリー 未装着	充電するバッテリーを装着してくだ さい
消灯	フル充電	バッテリーをバッテリーチャー ジャーから取り外してください
点灯	充電中	—
点滅	バッテリー 異常	電源 プラグをコンセントから抜き、バッテリーをバッテリーチャー ジャーから取り外してください

3 充電が終了すると、充電ランプは消灯します。

- ① 同梱されている充電器は 100 ~ 240V まで対応しており、海外でもご使用頂けます。変換プラグアダプターが必要な場合がありますので、あらかじめ旅行代理店などにお問合せください。
- ① 工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- ① バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることがあります。
- ① バッテリーの端子同士を接触(ショート) させないでください。発熱して危険です。
- ① バッテリーについてのご注意は「お取り扱いにご注意ください」(瞳 131)を参照してください。
- ① 必ず専用の充電式バッテリーをお使いください。弊社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になることがあります。
- ① 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- ① バッテリーは使わなくても少しずつ放電しています。撮影の直前(1~2日前)には、バッテリーを充電してください。
- ① 使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。
- ① バッテリーチャージャーを使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ① 充電前に、バッテリーの端子の汚れを乾いたきれいな布などで拭いてください。端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- ① 低温時は充電時間が長くなることがあります。

|| バッテリーとメモリーカードを入れる

バッテリーを充電したら、カメラにバッテリーとメモ リーカードを入れます。

1 バッテリーカバーを開けます。






2 バッテリーを入れます。



・図のように、金色の端子を下にして、指標(矢印) の位置がカメラ内部のイラストと合うように確 認してください。




バッテリー取り外しつまみ

- ・バッテリー取り外しつまみをバッテリーで押す ようにして、バッテリーを入れます。
- バッテリーがしっかり固定されていることを確認してください。
- ① バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めずに バッテリーの挿入方向を確認してください。
- ① カメラの電源がオンになっているときは、バッテリーカバーを開けないでください。画像ファイルやメモリーカードが壊れることがあります。
- ① バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。
- ① バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損するおそれがあります。正しい向きで挿入してください。

3 メモリーカードを入れます。

図のように正しい向きで「カチッ」と音(感触)がするまで、メモリーカードを確実に奥まで差し 込みます。



① メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。メモリーカードが正しく入っていないと、撮影された画像は内蔵メモリー(M)と画面に表示されます)に記録されます。

4 バッテリーカバーを閉めます。






■ バッテリー / メモリーカードを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてからバッテリーカバーを開けます。

 バッテリーを取り出す バッテリー取り外しつまみを指 で動かしてロックを外してくだ さい。



バッテリー取り外し つまみ

メモリーカードを取り出す メモリーカードを指で押し込み、 ゆっくり指を戻すと、ロックが 外れて取り出せます。




① メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急に 放すと、メモリーカードが飛び出すことがあります。指 は静かに放してください。

使用可能なメモリーカード

- このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/ SDHC/SDXC メモリーカードの使用をおすすめします。
- HD動画を撮影するときは、CLASS②以上のメモリーカードをご使用ください。
- ・今後の対応メモリーカードについては、富士フイルムのホームページに掲載しています。詳しくは http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/index.html を参照してください。その他のメモリーカードについては、動作保証しておりません。また、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応していません。

- ① メモリーカードのフォーマット中や、データの記録 / 消去中は、カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- ① メモリーカードをカメラで記録、消去するときは、書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁止スイッチを LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や消去、カードのフォーマットができなくなります。



書き込み禁止スイッチ

- ① 未使用のメモリーカードや、パソコンやその他の機器で使用 したメモリーカードは、必ずカメラでフォーマット(瞳 106) してからご使用ください。
- ① メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ① 外形 寸法が SD メモリーカード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使うと、まれに抜けなくなることがあります。その場合、無理に抜こうとすると故障につながりますので、富士フイルム修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

- ① メモリーカードにラベルなどを貼らないでください。はがれたラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- ① メモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断されることがあります。
- ① カメラを修理すると、内蔵メモリーのデータが消えたり、 壊れたりすることがあります。また、修理技術者が、修理 中に内蔵メモリーの画像を見ることがあります。
- ① カメラでメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットすると、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集/削除または名前変更をしないでください。画像のファイル名を変更すると、カメラでの再生時に支障をきたす場合があります。

▮ 電源をオンにする / オフにする

電源レバーを ON に合わせると、電源がオンになります。 OFF に合わせると、電源がオフになります。



- ▶ 撮影中に ▶ (再生) ボタンを押すと、再生モードになります。
- ▶ 再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードになります。
- ◆一定時間カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源がオフになります。セットアップメニューの **閏 自動電源**OFF(回 108) では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定できます。自動的にカメラの電源がオフになった場合、シャッターボタンの半押しまたは電源レバーを OFF にしてから再度 ON にすると、撮影モードでオンになります。
- ◆ このカメラには節電機能や、起動時間を短縮する機能があります(■35)。
- ① レンズやファインダーに指紋が付かないようにご注意ください。ファインダーがクリアに見えない、または撮影画像の画質低下の原因になります。

■ バッテリー残量の表示

液晶モニターの表示で、バッテリー 残量を確認できます。



	_		
ı	表示	意味	
l	·[77]		
l	(白点灯)	バッテリーの残量は十分にあります。	
ı	4	 バッテリーの残量は約半分以下です。	
ı	(白点灯)	八ツナリーの残重は約千万以下です。 	
ı	44	バッテリーの残量が不足しています。できるだ	
ı	(赤点灯)	け早く充電してください。	
ı		バッテリー残量がありません。カメラの電源を	
ı	(赤点滅)	オフにして、バッテリーを交換してください。	

初期設定を行う

ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言 2 年、月、日、時、分を設定します。 語と日時が設定されていません。次の手順で使用する 言語や日時などの初期設定を行います。

- ●言語や日時の設定をやり直したい場合は、「セットアッ プメニューの使い方」(■ 104) で、 ● 日時設定または ■ 言語/LANG、を選んだあとに、以下の手順で設定できます。
- 電源をオンにします。 言語設定画面が表示されます。
- 夕 使用する言語を選び、MENU/OK ボタン を押します。



3 年月日の並び順を設定します。 ▲▼ で年月日の並び順を選びます。





- - **▲▶** で設定する項目(年、月、日、時 分)を選択できます。
 - ▲ ▼ で設定する数字を変更できます。



5 MENU/OK ボタンを押します。 設定が終了して、撮影を開始できます。



▶ バッテリーを取り外してしばらく保管すると、設定した内 容がクリアされる場合があります。その場合は、初期設定 の設定画面が表示されますので、再設定してください。


🎥 設定のスキップ

DISP/BACK ボタンを押して、設定をスキップできます。スキッ プレた設定は、次にカメラを起動したときに、再度、設定画 面が表示されます。

∥ファインダーと LCD を切り換える

このカメラは、ハイブリッドビューファインダー(光学ファインダー(OVF)、電子ビューファインダー(EVF))、 液晶モニター(LCD)を装備しています。

VIEW MODE ボタンを押すごとに、次のように表示が切り換わります。



▶ アイセンサーによる切り換え表示について

- ・ファインダーに目を近づけると、アイセンサーの働きにより、表示が自動的にファインダーに切り換わります。目を離すと液晶モニターに表示が戻ります。
- ・目以外のものを近付けたり、直射日光があたったりしても、アイセンサーが反応することがあります。




アイセンサー

ハイブリッドビューファインダー(OVF/EVF) の切り換え

ファインダー切換レバーをひくと、OVF と EVF が切り換わります。






■ ファインダーと LCD について

ファインダーと LCD にはそれぞれ特徴があります。


種類	説明		
OVF	光学式なので、被写体をクリアに見ることができ、見ているそのままの瞬間を写せます。ファインダーとレンズが別の場所についているため、視差(パララックス)が発生し、ファインダーで見た構図と若干異なって撮影されることがあります。 OVFにはそのほかに以下のような特徴があります。 ・写る範囲の少し外まで見えるため、フレーミングがしやすくなっています。 ・被写体がボケないので、いつでも表情を確認できます。		
EVF	レンズから入った光を撮像素子で変換してファインダーに表示するため、ファインダーで見たままの画像を撮影できます。実際の被写体と、ファインダーの表示に若干タイムラグが発生します。 EVFにはそのほかに以下のような特徴があります。 ・ファインダー視野率100%のため、いつでも正確にフレーミングができます。 ・撮影後の画像をファインダーで確認できます。 ・ 明るさやホワイトバランスを確認できます。 ・ 被写界深度を確認できます。		
LCD	EVFと同様に、レンズから入った光を撮像素子で変換して 液晶モニターに表示します。実際の被写体と表示に若干タ イムラグがあります。また、強い光の下では見づらくなり ます。 LCD にはそのほかに以下のような特徴があります。 ・ 画面が大きいので、表示が見やすくなっています。 ・ 撮影情報を大きく表示できます。		

情報表示について


撮影モードまたは再生モードで DISP/BACK ボタンを押 猫影時:液晶モニター (LCD) すごとに表示が切り換わります。




撮影時:光学ファインダー(OVF)



撮影時:電子ビューファインダー(EVF)






■ カスタム表示について

撮影メニューの **回 カスタム撮影画面** (**2** 95) で表示したい 項目を選択できます。画面に表示できる項目は以下の通り です。

- ・フレーミングガイド
- 雷子水準器
- AF 時の距離指標
- ヒストグラム
- 絞り/シャッター速度/ISO
- 露出補正バー
- 測光

- フラッシュ
- ホワイトバランス
- フィルムシミュレーション
- ダイナミックレンジ
- 撮影可能枚数
- 画像サイズ & 画質モード
- バッテリー残量表示
- ▶表示される場所は 16~18を参照してください。


再生時: EVF/LCD



① OVF での再生表示はありません。

■ ヒストグラム表示について

ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ (横軸:明るさ/縦軸:ピクセル数) に表したものです。



適正露出の場合:全体的にピクセル の数が多く、山なりに分布します。

露出オーバーの場合: ハイライトの ピクセル数が多く、右に偏ります。

露出アンダーの場合:シャドーの ピクセル数が多く、左に偏ります。



① 被写体によってグラフ形状は異なります。

▋シャッター音を設定する

セットアップメニューの 🔯 シャッター音で、シャッ 🛚 5 コマンドダイヤルの下を押して、 ターをきるときの音をお好みにより3つのイメージ音 から設定できます。

1 MENU/OK ボタンを押します。 メニューが表示されます。



2 コマンドダイヤルの左を押して、タブ 選択に移ります。



P 撮影メニュー 図 セルフタイマー **【3**画像サイズ 虀 ダイナミックレンジ ロフイルムシミュレーション

3 コマンドダイヤルの下を押して、セッ トアップタブに移ります。





4 コマンドダイヤルの右を押して、セッ トアップ画面を表示します。



 シャッター音を選び、コマンドダイ ヤルの右を押します。



設定画面が表示されます。





6 コマンドダイヤルの上下を押して、設 定を選びます。



設定	説明
♪1 サウンド1	レンズシャッター風のシャッター音です。
No. ##>\ F. 3	フォーカルプレーンシャッター風の
♪2 サウンド2	シャッター音です。
♪3 サウンド3	ミラーアップ風のシャッター音です。

7 MENU/OK ボタンを押して、決定します。




たは再生画面に戻ります。



🎥 マナーモード

フラッシュ光やシャッター音などを避けたい状況での撮影には「マナーモード」を使います。マナーモードは、DISP/BACK ボタンを長押しして設定します。



マナーモードに設定すると、フラッシュと AF 補助光が発光禁止になり、操作音やシャッター音、動画の再生音がオフになります。セルフタイマーランプも発光しません。

- ・もう一度 DISP/BACK ボタンを長押しすると、マナーモードが解除されます。
- ・フラッシュ設定(目45)や音量(目107、108)を変更したいときは、まずマナーモードを解除してください。
- 動画再生中は、マナーモードは設定できません。
- マナーモードは、セットアップメニューの M マナーモードからも設定できます(目) 105)。

| パワーコントロールシステムを使用する

節電機能や起動時間などの設定を変更できます。

OVF 撮影枚数 UP モード

ON に設定すると節電機能が働き、フル充電されたバッテリーで撮影できる枚数が約2倍に増えます(クイック起動モードが**OFF** のとき)。

- ◆ピントが合うまでの時間は、OFF の場合は約0.2秒、ON の場合は約0.4秒になります(時間は被写体によって異な ります)。
- ◆ ON に設定している場合、画面に撮影情報が表示されません。シャッターボタンを半押しすると、撮影情報が表示されます。
- ① OVF 時のみの機能です。

クイック起動モード

ON に設定すると、カメラの電源を一度オフにしてから再度オンにした場合に、約0.7秒で高速起動します。

- ◆ **OFF** に設定している場合、カメラの電源レバーを **ON** に合わせてから起動するまで、約 2.2 秒かかります。
- ① カメラの電源オフ後、約20分以上経過してから電源をオンにした場合は、起動に約2.2秒かかります。
- ① MF での近接撮影時には若干起動時間が遅くなる場合があります。
- ① ON にすると、バッテリー作動可能枚数が減ります。

1 MENU/OK ボタンを押します。 メニューが表示されます。



2 コマンドダイヤルの左を押して、タブ 選択に移ります。



P 描述メニュー

© セルフタイマー OFF

D 回路度 200

T 回筒学サズ 33:2

D 回筒学・ド F

207/Nムジミュレーション mp

EMOX(とす)

3 コマンドダイヤルの下を押して、セットアップタブに移ります。



図 日時設定 図 日時設定 図 世界時計 図 置語ILANG、 日本語 図 サーモード OFF 図 ロリセット 図 フォーマット

4 コマンドダイヤルの右を押して、セットアップ画面を表示します。



5 コマンドダイヤルの下を押して、 **四 OVF 撮影枚数 UP** または **ふ** クイック起動を選び、コマンドダイヤルの右を押します。







自動雷源OFF



または **OFF** を選びます。

7 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



3 DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面または再生画面に戻ります。






∥プログラム AE (P)

カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に設定 します。プログラムシフトで同じ露出値のままシャッ タースピードと絞り値の組み合わせを変えることもで きます。

プログラム AE で撮影するには、レンズの絞りを A、 シャッタースピードダイヤルを A に設定します。





表示画面に P が表示されます。






① 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードおよび絞り値が「---」と表示されます。

🎥 プログラムシフトの設定

コマンドレバーを左右に倒すか、コマンドダイヤルを左右に回すと、同じ露出のままシャッタースピードと絞り値の組合わせを変えることができます。






- ① 次のとき、プログラムシフトは使用できません。
- フラッシュを使用しているとき
- 撮影メニューの **M ダイナミックレンジ**が **AUTO** のとき (章 91)
- セットアップメニューの **図 感度 AUTO** 制御が **ON** の とき (瞳 109)

■シャッタースピード優先 AE(S)

設定したシャッタースピードに合わせて、カメラが自 動的に絞り値を設定します。

シャッタースピード優先 AE で撮影するには、レンズ の絞りをA、シャッタースピードダイヤルを撮影した いシャッタースピードに設定します。





表示画面に 5 が表示されます。





EVF/LCD 画面

コマンドダイヤルを左右に回すと、シャッ タースピードを ½ 段刻みで微調整できます。



- ① 設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないと きは、絞り値が赤色で表示されます。
- ① 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超え ると、絞り値が「---」と表示されます。

■ 絞り優先 AE(A)

設定した絞り値に合わせて、カメラがシャッタース ピードを自動的に決定します。

絞り優先 AE で撮影するには、シャッタースピードダ イヤルを▲に、レンズの絞りを撮影したい絞り値に設 定します。





表示画面に A が表示されます。





EVF/LCD 画面

コマンドレバーを左右に倒すと、絞り値 を ½ 段刻みで微調整できます。



- ① 設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッ タースピードが赤色で表示されます。
- ① 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超え ると、シャッタースピードが「---| と表示されます。
- ① **GOVF撮影枚数UP**(国 35) が **ON**のときは、最長シャッ タースピードは ¼ 秒になります。

● 被写界深度を確認するには

被写界深度を確認するには、セットアップメニューの **四 Fn ボタン設定を 図 被写界深度確認**に設定します。設

定後 Fn(ファンクション)ボタンを押すと、そのときの絞 り値の被写界深度が EVF や LCD 画面で確認できます。





EVF/LCD 画面

||マニュアル露出(M)

マニュアル露出では、シャッタースピードや絞り値も…・マニュアル露出では、常に露出 撮影者が設定できます。意図的に「オーバー(明るい)| または「アンダー(暗い)」の露出を設定できるので、 個性的で多彩な表現が可能になります。

マニュアル露出で撮影するには、露出インジケーター を確認しながら、絞り値とシャッタースピードを設定 します。レンズの絞りを設定したい絞り値に、シャッ タースピードを撮影したいシャッタースピードに設定 します。



表示画面に M が表示されます。





インジケーターが表示されます。



- ・コマンドレバーを左右に倒すと、絞り値 を ½ 段刻みで微調整できます。
- コマンドダイヤルを左右に回すと、シャッ タースピードを ½ 段刻みで微調整できます。



∥絞りとシャッタースピードを適切に設定する

このカメラはレンズシャッター方式のため、絞りによっては、高速側で適正なシャッタースピードが得られない ことがあります。

絞り値	シャッタースピード				
秋り恒	1/4000	1/2000	1/1000	1/500~	
F2	_	_	0	0	
F2.8	_	_	0	0	
F4	_	0	0	0	
F5.6	_	0	0	0	
F8	0	0	0	0	
Fll	0	0	0	0	
F16	0	0	0	0	

表示が一のときは、絞りまたはシャッタースピードの値が赤くなり、適正な露出が得られていないことを示しています。

長時間露出で撮影する (T/B)

シャッタースピードダイヤルでタイム撮影 (\mathbf{T}) または バルブ撮影 (\mathbf{B}) を選択すると、長時間露光撮影ができます。

◆ カメラが動くとピントがずれるので、長時間露出で撮影する場合は、三脚のご使用をおすすめします。

タイム撮影(T)


1 シャッタースピードダイヤルを**T**に合わせます。



2 コマンドダイヤルを左右に回して、露 光時間を設定します。



% ~ 30 秒の範囲で % 段刻みで設定します。



3 シャッターボタンを全押しすると、設定した時間シャッターが開きます。



バルブ撮影 (B)

です。

1 シャッタースピードダイヤルを**B**に合わせます。



2 シャッターボタンを全押ししている間、 シャッターが開きます。 シャッターが開くのは、最大 60 分間



- ◆ 絞りを A に設定している場合は、シャッタースピードは 30 秒に固定されます。
- ◆ 長時間露光撮影でノイズが気になる場合は、セットアップメニューの 画長秒時ノイズ低減を ON にすると、ノイズを低減できます。ノイズ低減処理を行うため、画像の記録に時間がかかる場合があります。

りモートレリーズを使用する

このカメラには、市販のリモートレリーズを取り付けることができます。長時間露光撮影時に便利です。






| 露出を補正する

露出補正ダイヤルを回すと、画像の明るさ を調整できます。







一補正





① OVF を使用しているときは、露出補正バーで確認してください。

(明るい画像を暗くします)

■ 露出補正の目安

・逆光の人物撮影:

 $+\%EV \sim +1\%EV$



・スキー場などの反射が強く明るい 場所:+1EV



- ・画像の大部分を空が占める場合:+1EV
- ・スポットライトを浴びた被写体、特に背景が暗い場合: -%FV
- ・ 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: % EV
- → 「EV」とは (■ 147)

『ピントを合わせる

1 シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。



ピントが合ったとき

ピピッと音が鳴り、AF フレームが緑色に点灯します。

ピントが合わないとき

AF フレームが赤色に変わり、**!AF** が画面に表示されます。

◆ シャッターボタンを半押ししている間、ピントと露出 は固定されます。 2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます(全押しします)。



♦ 暗い被写体のピントを合わせやすくするために AF 補助光 (■ 110) が発光する場合があります。

いろいろな撮影機能

▮ 4 フラッシュ撮影する(スーパー i フラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。

1 4 ボタンを押します。

フラッシュモード設定画面が表示されます。





フラッシュ設定	説明
AUTO (オート フラッシュ、 表示なし)	カメラが暗いと判断したときにフ ラッシュが発光します。
\$ (強制発光)	周囲の明るさにかかわらず、フラッ シュが発光します。
③ (発光禁止)	被写体が暗いときでも、フラッシュ を発光しません。暗いときは三脚の 使用をおすすめします。
\$\$ (スロー シンクロ)	夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。明るい場所では露出オーバーになることがあります。

2 コマンドダイヤルを回すか左右を押して、フラッシュモードを選びます。



3 MENU/OK を押します。 フラッシュモードが設定されます。



- ▼フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、画面に 7 が表示されます。
- ▶ フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。

園 メモ:スーパーiフラッシュとは

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなど を瞬時に計算して、最適発光量と感度を自動的に調整する 「スーパーiフラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内など でも人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに 美しく撮影できます。

▶ 別売のレンズフード装着時はケラレが起こることがあるた めフラッシュ撮影はおすすめできません。

♣ 赤目補正が ON のときのフラッシュ設定について

セットアップメニューの **☆ 赤月補正**を **ON** (■ 109) に した場合、フラッシュ発光時には必ず赤月軽減を行います。 そのため、フラッシュは、 (赤目軽減オートフラッシュ)、 ●4 (赤目軽減+強制発光フラッシュ)、 (赤目軽減+

スローシンクロ) から設定できます。

を撮影するのに適しています。暗い場所でフ ラッシュ撮影したときに、フラッシュの光が 目の中で反射することにより瞳が赤く写る 「赤目現象 | を軽減します。



■ フラッシュ使用時のシャッタースピードについて

フラッシュ撮影したときのシャッタースピード同調速度は ½000 秒以下です。

■ フラッシュの調光範囲(光の届く範囲)

フラッシュは ISO 感度と絞り値によって調光範囲(光 の届く範囲)が異なります。

ISO 感度および絞り値					調光範囲		
200	400	800	1600	3200	6400	(m)	
_	_	_	_	_	2	0.5~18	
_	_	_	_	2	2.8	0.5~13	
_	_	_	2	2.8	4	$0.5 \sim 9.0$	
_	_	2	2.8	4	5.6	$0.5 \sim 6.4$	
_	2	2.8	4	5.6	8	$0.5 \sim 4.5$	
2	2.8	4	5.6	8	11	$0.5 \sim 3.2$	
2.8	4	5.6	8	11	16	$0.5 \sim 2.3$	
4	5.6	8	11	16	_	$0.5 \sim 1.6$	
5.6	8	11	16			$0.5 \sim 1.1$	
8	11	16	_			$0.5 \sim 0.8$	

- ▶ 別売のフラッシュ (FF-20 または FF-42) を使用するこ ともできます。
- ① マナーモード (自) 34) 時は、フラッシュ発光禁止になります。

■ 党 近距離撮影する(マクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに 使います。マクロモードを使用するには、 ● ボタンを押します。



マクロを解除するときは、もう一度 **以** ボタンを押して **OFF** を選びます。

① マクロモードを使用できるのは EVF/LCD の場合のみです。 OVF に設定されている場合、自動的に EVF に切り換わり ます。

- ▶ 最短撮影距離は約 10cm です。
- ◆ EVF/LCD では、♥ ボタンを押さなくても自動的に近接撮影できますが、ピントが合うまでの時間がかかる場合があります。
- ◆ フラッシュ使用時に50cmよりも近距離で撮影すると、レンズの影が写ることがあります。その場合は、被写体との 距離を少し離して撮影してください。

🎥 OVF の場合

OVF の場合は視差が大きくなるため、80cm 未満の近接 撮影はおすすめできません。

▮ホワイトバランスを変更する

WBボタンを押すと、ホワイトバランスを変更できます。ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影できます。

1 WB ボタンを押します。



ホワイトバランスの設定画面が表示されます。



2 コマンドダイヤルを回すか上下を押して、ホワイトバランスを選びます。



設定	説明
AUTO	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。
AUIU	通常の撮影では、AUTO をおすすめします。
Q	白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを
	測定します。
K	色温度を設定します(🗐 50)。
*	晴天の屋外での撮影用です。
*	曇天や日陰などでの撮影用です。
₩1	昼光色蛍光灯の下での撮影用です。
₩2	昼白色蛍光灯の下での撮影用です。
岩	白色蛍光灯の下での撮影用です。
- .	電球、白熱灯の下での撮影用です。
	水中での撮影を想定し、青かぶりを軽減します。

- ◆ 人物の顔をアップで撮影するときや特殊な光源を使って撮影するときなど、AUTO の設定で望んだような結果が得られないときは、光源にあったホワイトバランスを選ぶかカスタムホワイトバランス(■ 49)をお使いください。
- ◆ フラッシュ発光時は、AUTO/水中設定時のみフラッシュ用のホワイトバランスになります。光源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止に設定してください(閏45)。

■ □ カスタムホワイトバランスを設定する

自分でホワイトバランスを設定します。あらかじめ白い紙などの被写体をご用意ください。

園 メモ:カスタムホワイトバランスの活用例

白い紙の代わりに、色のついたものを使用すると、それを白の基準にするため、色味を意図的に変更することができます。

- 1 ホワイトバランスの設定画面から 口 を選びます。
- 2 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。



3 シャッターボタンを全押しして設定します。



◆ 前回取得したホワイトバランスを使用するには、シャッターボタンの代わりに MENU/OK ボタンを押します。

4 「GOOD!」と表示されたら、MENU/OK ボタンを押して決定します。





「OVER」または「UNDER」と表示された場合は、ホワイトバランスを正しく測定できていません。



「OVER」と表示されたときは「- (マイナス)」 側に、「UNDER」と表示されたときは「+ (プラス)」側に露出補正(■ 43) してから、再度測定してください。

■ K 色温度を設定する

色温度を設定すると、画像全体の色味を調整できます。

園 メモ:色温度の活用例

色温度を設定することで、青味や赤味を強調したイメージの 画像や、実際の色味とは大きく異なる画像を意図的に撮影で きます。

1 ホワイトバランスの設定画面から **K** を選びます。色温度の一覧が表示されます。



2 コマンドダイヤルを回すか上下を押して、色温度を選びます。



3 MENU/OK を押します。 色温度が設定されます。



● 色温度について

色温度とは、光の色を客観的な絶対温度(単位:K[ケルビン])で表したものです。色温度が低いほど赤みを帯び、色温度が高くなるほど青味を帯びた光色になります。



💁 連続撮影する (連写)

動いている被写体などを連続して撮影するのに適して います。

1 DRIVE ボタンを押します。 ドライブ設定画面が表示されます。





2 コマンドダイヤルの下を押して、連写を選びます。



連写設定画面が表示されます。



5fps: 1 秒間に5 コマ撮影 (シャッタースピード ½00 秒以上の場合)

3fps: 1 秒間に3コマ撮影 (シャッタースピード ½ 秒以上の場合)

3 コマンドダイヤルの左右を押して、連 写設定画面を選びます。



4 MENU/OK を押します。 連写が設定されます。



5 構図を決めてピントを合わせます。



6 シャッターボタンを押します。 シャッターボタンを押し続けている間、 各連写設定に応じたコマ数で連続撮影 します。



- ① 連写中にファイル No. が 999 を超えると、次のフォルダ にまたがって記録されます(瞳 107)。
- ① 連写中に内蔵メモリーやメモリーカードの容量が不足すると、記録可能枚数分まで記録されます。ただし、連写モードによっては、空き容量がないときは撮影できない場合があります。
- ① ピントや露出は 1 コマ目を撮影したときに決定され、途中で変えられません。
- ① シャッタースピードにより連写速度は変わります。
- ① フラッシュは使用できません。ただし、通常に撮影すると、 連写前に使用していたフラッシュ設定に戻ります。
- ① 連続撮影では、撮影したファイルを記録する時間が長くなることがあります。
- ① 連写画像の記録中に DISP/BACK ボタンを押すと、記録が完了していない画像は破棄され、撮影可能な状態に戻ります。
- ◆ シャッターボタンを 1 回押して撮影できる最大枚数は、 JPEG が 10 枚、RAW および JPEG+RAW が 8 枚です。

| ブラケティング撮影する

一度シャッターボタンを押すと、それぞれの設定値を変えながら複数枚連続で撮影するブラケティング撮影ができます。ブラケティングは、DRIVE ボタンを押して表示されるドライブ設定画面から選択します。

1 DRIVE ボタンを押します。 ドライブ設定画面が表示されます。





2 コマンドダイヤルを回すか上下を押して、使用したいブラケティングの種類を選びます(■53)。





3 設定値を選択できるブラケティングの場合、コマンドダイヤルの左右を押して設定を選びます。



設定値がない場合、手順4に進みます。

4 MENU/OK を押します。 ブラケティングの種類と設定が決定されます。



5 構図を決めてピントを合わせます。



6 シャッターボタンを押します。



哈 AE ブラケティング

一度シャッターボタンを押すと、画像の明るさ(露出)を「適正」、「オーバー(明るい)」、「アンダー(暗い)」 の順に変えながら、3コマ連続で撮影します。

設定	説明
± 1	露出を 1EV ずつ変更しながら撮影します。
± ¾	露出を %EV ずつ変更しながら撮影します。
± 1/3	露出を ¼EV ずつ変更しながら撮影します。

- ① アンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範囲を超えるときは、設定した設定値きざみで撮影されません。
- ◆3コマ連続撮影するときのスピードは、最速 5fps です。

ISO ブラケティング

撮影した 1 枚の画像から、ISO 感度 (目 66) を変化させて 3 枚の画像を作成します。 ISO 感度の変化する段階は、設定感度 ISO200 \sim 6400 までの間で 1/3 段ずつステップ幅を変更できます。

設定	説明
± 1	ステップを 1 段に設定します。
± ¾	ステップを 2/3 段に設定します。
± 1/3	ステップを 1/3 段に設定します。

回 フィルムシミュレーションブラケティング

撮影した 1 枚の画像から、フィルムシミュレーション (閏 70) の設定を「**か PROVIA**」、「**か Velvia**」、「**た ASTIA**」の順に変化させて 3 枚の画像を作成します。

図 ダイナミックレンジブラケティング

ー度シャッターボタンを押すと、ダイナミックレンジ (1191)の設定を「100%」、「200%」、「400%」の順に変えながら、3コマ連続で撮影します。

- ◆3コマ連続撮影するときのスピードは、最速 5fps です。
- ◆ 感度は自動的に ISO800 以上になります。ダイナミックレンジブラケティングを解除すると、感度は元の設定に戻ります。

| パノラマ画像を撮影する

カメラを動かして撮影した複数の画像を合成し、高画 質な 1 枚のパノラマ写真を作成します。

1 DRIVE ボタンを押します。 ドライブ設定画面が表示されます。








3 MENU/OK を押します。



4 撮影する角度(撮影画角)を選びます。 コマンドダイヤルの左を押して撮影画 角変更画面を表示させ、コマンドダ イヤルを右または左で撮影する角度 (180/120)を選び、MENU/OKボタン を押します。



5 撮影方向を選びます。







6 シャッターボタンを全押しします。 撮影中にシャッターボタンを押し続け る必要はありません。



7 矢印方向にカメラを動かします。



ガイドの終端までカメラが動くと撮影が終了し、 パノラマ写真が保存されます。

◆撮影中にシャッターボタンをもう一度全押しすると、 撮影が停止します。このときに撮影された画像が 120 度以下の場合は、パノラマ写真は保存されません。

■ うまく撮影するには

- 一定の速度でゆっくりと小さな円を描くようにカメラを動かします。
- ガイドの方向にまっすぐカメラを動かします。
- うまくいかないときは、移動速度を変えてください。
- カメラがブレないように脇をしめて撮影してください。
- ・三脚を使うと、よりきれいに撮影できます。

- ① 撮影を中断したタイミングによっては、撮影した最後の部分が記録されないことがあります。
- ① 複数の写真を合成するため、つなぎ目がきれいに記録され ない場合があります。
- ① 暗いシーンでは、写真がブレる場合があります。
- ① カメラを動かす速度が速すぎたり、遅すぎたりしたときは、 撮影が中断される場合があります。設定した方向と異なる 方向にカメラを動かしたときも撮影が中断されます。
- ① 撮影シーンによっては、設定した角度どおりに撮影できない場合があります。
- ①以下の場合はぐるっとパノラマ撮影には適していません。
 - 被写体が動いている
 - 被写体とカメラの距離が近すぎる
 - 空や芝生など、同じような模様が続く風景
 - 波や滝など常に模様が変化する風景
 - 明るさが大きく変動するシーン
- ① 露出は、最初にシャッターボタンを半押しした時点で固定されます。
- ▶ 画像サイズは、撮影画角と撮影方向によって異なります。

設定	ピクセル数	ピクセル合計
120° 横	5120×1440	7.3M
120°縦	2160×5120	11.1M
180° 横	7680×1440	11.1M
180°縦	2160×7680	16.6M

▮ 🕰 ハイビジョン動画を撮影する

画像サイズ 1280 × 720 ピクセル (720p)、フレー : 5 シャッターボタンを押します。 ムレート24fpsの音声(ステレオ)付きの動画を撮 影できます。

1 DRIVE ボタンを押します。 ドライブ設定画面が表示されます。





2 コマンドダイヤルを回すか上下を押し て、 ■ 動画を選びます。



3 MENU/OK を押します。



4 シャッターボタンを全押しします。 動画撮影が開始されます。



- 動画を撮影する前に ④ ボタンを押すと、焦点距離が 3 倍 相当(35mm フィルム換算、約105mm 相当)に切り換 わります。Q ボタンを押すと、元に戻ります。
- ① 動画の記録中は背面のインジケーターランプが点灯します。
- ① 動画の連続記録時間は、最長約10分です。

撮影が終了します。残り時間がなくな るか、内蔵メモリーまたはメモリー ਔ カードに空きがなくなると、撮影は自 動的に終了します。



- ▶ ピント、露出、ホワイトバランスはシーンに応じて自動的 に変化します。撮影した動画の色と明るさが、撮影前の画 面表示と異なることがあります。
- ① 音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクを ふさがないようご注意ください。また、動画撮影中はマイ クに近いファインダー切換レバーを操作しないようにして ください。
- ① 動画撮影中は、カメラの動作音が録音されることがあります。
- ① 高輝度の被写体を撮影すると、縦スジや横スジが入ること がありますが故障ではありません。
- 動画撮影時は、自動的に EVF/LCD になります。

動画の設定を変更するには

動画撮影を開始する前に、絞り値(目39)、フォーカスモード(目62)、ホワイトバランス(目48)、ロフィルムシミュレーション(目70)、露出補正(目43)を調整すると、記録する動画に設定を反映できます。

- ① フォーカスモードを **AF-S** に選択しているときは、自動的に コンティニュアス AF になります。
- ① 動画撮影中は、絞り制御は無効になります。
- ① 動画撮影中は、マニュアルフォーカスは使えません。

● 背景ボケを生かした動画を撮影するには

レンズの絞りをA以外に設定すると、絞り優先AEを反映した動画が撮影できます。動画撮影前に絞りを設定してください。



|| 🖒 セルフタイマーを使って撮影する

このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した「10 秒後撮影」と、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐ「2 秒後撮影」の2種類のセルフタイマーを搭載しています。セルフタイマーは、すべての撮影モードで使えます。

撮影画面で MENU/OK を押します。
 撮影メニューが表示されます。



2 コマンドダイヤルの上下を押して、セルフタイマーを選び、MENU/OKを押します。



セルフタイマーの設定画面が表示されます。



い:10秒後撮影い:2秒後撮影

0FF: セルフタイマー OFF

3 コマンドダイヤルの上下を押して、セルフタイマーを設定します。



4 MENU/OK を押します。 セルフタイマーが設定されます。



5 構図を決めてピントを合わせます。



6 セルフタイマーを開始します。




シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーが開始します。画面には、シャッターが切れるまでの秒数が表示されます。



タイマーを途中で止めるには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

① シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たないでください。ピントが合わなかったり、適正な明るさにならないことがあります。

協(10秒後撮影)では、カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。協(2秒後撮影)では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。



© (10 秒後撮影) では、カメラ前面のセルフタ ① セルフタイマー設定は、電源をオフにすると自動的に解除 イマーランプが点灯し、 場影直前に 点滅します されます。

■ AE/AF ロック撮影する

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピ 3 半押ししたまま構図を変えます。 ントと明るさが決まります。そのまま半押しを続けて、 ピントを固定することを「AFロック」、明るさを決め て固定することを「AE ロック」といいます。被写体を 画面の中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

1 ピントを合わせたい被写体に AF フレームを合わ せます。



2 シャッターボタンを半押しします。 被写体にピントと露出が合い、AFフ レームが緑点灯します。



▶ シャッターをきる前なら、AE/AF ロックは何度でもや り直せます。

被写体との距離は変えないでください。




4 そのままシャッターボタンを全押しし て、撮影します。



■ AFL/AEL ボタンを使う

AFL/AEL ボタンを押しても、AE/AF ロックできます。



- ♠ AFL/AEL ボタンで AE/AF ロックしたときは、シャッターボタンを半押ししてもロックは解除されません。
- ◆セットアップメニューの 圏 AE/AF-LOCK 機能選択 (単 110) で AFL/AEL ボタンの機能を次のように設定できます。

設定	説明
AE LOCK のみ (初期設定)	露出が固定(AE ロック)されます。
AF LOCK のみ	ピントが固定 (AF ロック) されます。
AE+AF LOCK	ピントと露出の両方が固定されます。

- ◆ セットアップメニューの 図 AE/AF-LOCK 設定を押下切替にすると (鼠 110)、AFL/AELボタンをはなしてもAEロックや AFロックは解除されなくなります。解除するときは、もう一度ボタンを押します。
- ▼マニュアルフォーカス時に AFL/AEL ボタンを押すと、オートフォーカスでピントを合わせます(瞳 62)。

オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。





鏡や車のボディなど 光沢のあるもの


高速で移動する 被写体

その他のオートフォーカスの苦手な被写体:

- ・ガラス越しの被写体
- ・ 髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収する もの
- 煙や炎などの実体のないもの
- ・背景との明暗差が少ないもの(背景と同色の服を着ている人物など)
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、その前か後ろに被写体がある場合(コントラストの強い背景の前の被写体など)

||ピント合わせの方法を変える(フォーカスモード)

フォーカスモード切換レバーで、ピント合わせの方法 : ■ MF (マニュアルフォーカス) での撮影方法 を変更できます。



設定	説明
AF-S	スナップや風景など動きのない被写体の撮
(シングル AF)	影に適しています。
	シャッターボタンを押さなくても常にピン
AF-C	トを合わせ続けるため、動きのある被写体の
(コンティニュ	撮影に適しています。バッテリーの消耗が大
アス AF)	きくなるため、バッテリー残量にご注意くだ
	さい。
MF	ピントを手動で合わせたいときに使用しま
1	す。オートフォーカスの苦手な被写体(19161)
(マニュアル	を撮影するときや意図的にピントをずらし
フォーカス)	たいときなどに使用します。

🗫 マニュアルフォーカス時の AFL/AEL ボタンについて

AFL/AEL ボタンを押すと、フォーカスフレーム内の被写体に オートフォーカスでピントを合わせます。素早くピントを 合わせたいときに便利です。この機能は、マニュアルフォー カスのときのみ使用できます。


- 1 フォーカスモード切換レバーで MF を選 びます。



画面に 耳 が表示されます。



2 フォーカスリングを回してピントを合わせます。 フォーカスリングを時計回りに回すと遠距離側に、 反時計回りに回すと近距離側にピントが合います。



▶ フォーカスリングを回す方向は、セットアップメニューの ③フォーカスリング (閏110) で設定できます。

■ ピントの確認方法

ピントの確認には、2種類の方法があります。

距離指標を目安にする
 赤いバーはピントの中心値を、白いバーは被写界深度を示します。
 距離指標の単位は、セットアップメニューの 距離指標の単位
 (11) でメートルとフィートを切り換えられます。



・ファインダーに表示された画像で確認する(EVF/LCD)

3 撮影します。



■ 拡大表示してピントを確認する

EVF/LCD の場合、MF 時にセットアップメニューの**四フォーカスチェック**(閏110)を**ON** にしてコマンドレバーの中央を押すと拡大して表示され、ピントの確認がしやすくなります。 拡大表示する位置は、**AF** 選択ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回して設定できます。



通常表示 拡大表示


◆ フォーカスリングを回し続けると、無限遠を超えたフォーカス位置になり、ピントが合わなくなる場合があります。

∥ピントを合わせるエリアを変える(AF エリア選択)

フォーカスモードを AF-S に設定し、撮影メニューの : AF エリアの選択/移動 ■ AF モードで ○ エリア選択を選択している場合、 AF 選択ボタンを押すと、ピント合わせのエリアを変更 できます。

1 AF 選択ボタンを押します。

ボタンを押している間、AFエリア選択の設定画面 が表示されます。



AFエリアポイント (+) と AFエリアが表示されます。 AFエリアポイントの数は OVFとEVF/LCDで異なり ます。









① OVF と EVF/LCD 切り換え時は、画面外側の AF エリ アが自動的に近接エリアに移動します。

2 AF 選択ボタンを押しながら、 コマンドダイヤルを回すか上 下左右に押して、ピントを合 わせたい位置に AF エリアを 移動します。







- MENU/OK ボタンを押すと、AF エリアが中央に戻 ります。
- AF 選択ボタンから指をはなすと AF エリアの位 置が設定されます。

AFエリアの拡大/縮小

EVF/LCDの場合、AF選択ボタ ンを押しながら、コマンドレバー を左右に倒すと、AFエリアのサ イズが選べます。





- 左に倒すとサイズが小さく(最小50%)、右に倒 すとサイズが大きく(最大 150%)なります。コ マンドレバーの中央を押すと、100%に戻ります。
- AF 選択ボタンから指をはなすとサイズが設定され ます。

① OVF 時にはサイズの変更はできません。

感度を変更する(ISO 感度)

ISO100 ~ ISO12800 の間で感度を設定できます。 ISO100 (L (100))、ISO12800 (H (12800)) は、拡張感度となります。

拡張感度を使用した場合、標準感度よりもダイナミックレンジが狭くなったり、ノイズが多くなったりする場合があります。

- ◆ 拡張感度を選択できる条件は、「各撮影モードで使用できる機能について」を参照してください(60149)。
- ◆ 拡張感度 (L (100)) のときに、画質モード (톝 72) を RAW、FINE+RAW、NORMAL+RAW に設定すると、感 度が自動的に ISO200 になります。
- ◆ 拡張感度 (H (12800)) のときに、画質モード (目 72) を RAW、FINE+RAW、NORMAL+RAW に設定すると、感 度が自動的に ISO6400 になります。

1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



2 コマンドダイヤルの上下を押して ISO を選択し、MENU/OK ボタンを 押します。



ISO 設定画面が表示されます。




- ◆ 初期設定では、Fn (ファンクション) ボタンを押して も ISO 感度の設定画面が表示されます。
- 3 コマンドダイヤルの上下を押して、 ISO 感度の設定値を選びます。





4 MENU/OK を押します。

ISO 感度が設定されます。






- 感度は、カメラの電源をオフにしても保持されます。
- ◆ セットアップメニューの M 感度 AUTO 制御(鼠 109)を ON にすると、設定した ISO 感度では適正露出を得られない場合に、カメラが自動的に ISO 感度を制御して適正露出にする(または適正露出に近づける)ことができます。
- ▶ M 感度 AUTO 制御が ON の場合、シャッターボタンを押す前は設定した ISO 感度が表示されます。シャッターボタンを半押しすると、撮影時の ISO 感度が表示されます。

▋明るさの測定方法を変える(測光モード)

AE選択ボタンを押すと、カメラが被写体の明るさを測 2 AE選択ボタンを押しながら、 定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な 明るさ(露出)にならないときに使用します。

1 AE 選択ボタンを押します。

ボタンを押している間、測光モードの設定画面が 表示されます。



コマンドダイヤルを回し、測 光モードの設定値を選びます。





- ・コマンドレバーを左右に倒しても設定値を選べ ます。
- ボタンから指をはなすと設定されます。

設定	説明
	被写体の輝度分布や色、背景や構図などの情
[0]	報を瞬時にカメラが判断し、さまざまな撮影
(マルチ)	状況で適正な露出が得られます。通常の撮影
	では、📵(マルチ)をおすすめします。
	画面中央部約2%部分の露出が最適になるよ
 •1	うに測光します。逆光時など、被写体と背景
(スポット)	の明るさが大きく異なるときなどに使用しま
	す。OVFの場合、視差があるためスポット
	測光での撮影はおすすめできません。
	画面全体を平均して測光します。構図や被写
	体により露出が変化しにくい特長があり、白
(アベレージ)	や黒の服を着た人や風景の撮影などに使用し
	ます。

∥ファンクション(Fn)ボタンを使う

られます。Fnボタンを押すだけで機能を切り換えたり、 設定画面を呼び出したりできます。



Fn (ファンクション) ボタンには機能を 1 つ割り当て ... Fn ボタンの割り当ては、セットアップメニューの ☐ Fn ボタン設定で設定できます。割り当てられる機 能は次のとおりです。

- 被写界深度確認(■39)
- セルフタイマー (■ 58)
- ·ISO 感度 (■ 66)
- 画像サイズ(■90)
- 画質モード(■91)
- ダイナミックレンジ(■91)
- フィルムシミュレーション(買70)
- ND フィルター (■ 73)
- AFモード (■93)
- 動画 (■ 56)
- カスタム設定(単71)
- ▶ In Fn ボタン設定画面は Fn ボタンを長押ししても呼び出せ ます。

| フィルムシミュレーションを使う

撮影時の発色や階調を変更できます。被写体に応じて フィルムを再現した設定から選べます。

1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。




2 コマンドダイヤルの上下を押して □ フィルムシ ミュレーションを選択し、MENU/OK ボタンを押し ます。

フィルムシミュレーション設定画面が表示されます。

3 フィルムシミュレーションの設定値を選びます。 フィルムシミュレーションの設定値は以下の通りです。

設定	説明
PROVIA/	標準的な発色と階調で人物、風景など幅広
スタンダード	い被写体に適しています。
Ŭ ≡ Velvia/	高彩度な発色とメリハリのある階調表現
ビビッド	で、風景や花の撮影に適しています。
i≸≡ ASTIA/ソフト	落ち着いた発色とソフトな階調で、しっと
BE KJIIK/ JJF	りとした表現に適しています。
直 モノクロ	モノトーンの表現を活かした印象的な仕上
(フィルターなし)	がりの撮影に適しています。
⋻ ₹ モノクロ +	被写体のコントラストをやや強調した表現
Ye フィルター	に適しています。青空が少し濃くなります。
査 モノクロ +	被写体のコントラストを強調した表現に適
R フィルター	しています。青空が濃くなります。
₫ 電 モノクロ +	唇や肌などの調子が出る階調表現で、ポー
G フィルター	トレートに適しています。
☆ セピア	ウォーム調の色合いであたたかみのある雰
Mar CL7	囲気の表現に適しています。

4 MENU/OK を押します。





◆ フィルムシミュレーション設定時も、トーンやシャープネスなどの変更が可能です(1992)。

|撮影の条件設定を保存する(カスタム設定の登録)

撮影メニューの設定を組み合わせて保存できます。

 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



- 2 コマンドダイヤルの上下を押して 図 カスタム登録 / 編集を選択し、MENU/OK ボタンを押します。
- 3 設定を保存したい場所をカス タム 1、カスタム 2、カスタ ム 3 から選び、MENU/OK ボタ ンを押します。



4 カスタムに保存できる項目は次の通りです。個別 に設定を変更することが可能です。



180 感度	■ 66	■ ハイライトトーン	■ 92
№ ダイナミックレンジ	■91	5 シャドートーン	■ 92
□ フィルム シミュレーション	■ 70	⑤ シャープネス	■ 92
™ ホワイトバランス	■ 48	図 ノイズリダクション	■ 93
Color カラー	■ 92		

JOISP/BACK ボタンを押すと、 確認画面が表示されます。実 行を選んで MENU/OK ボタンを 押すと、設定が保存されます。



保存した設定は、撮影メニューの **10 カスタム設定**で呼び出せます。



▼ 図 現在の設定を反映を選択して MENU/OK ボタンを押すと、現在の設 定がカスタム 1、カスタム 2、カス タム 3 に上書きされます。



RAW 画像を撮影する

撮影メニューの ■ 画質モード (■ 91) でJPEGを選択していても、RAW ボタンを押すだけで RAW 画像を撮影できます。



設定されている画質モード	RAW ボタンを押した場合
FINE	FINE+RAW
NORMAL	NORMAL+RAW
FINE+RAW	FINE
NORMAL+RAW	NORMAL
RAW	FINE

再度 RAW ボタンを押すか、1 コマ撮影すると、元の設定(左列)に戻ります。

- ♦ RAW 画像とは、撮像素子から得られる非圧縮の生データのことです。
- ◆ 撮影した RAW 画像は、パソコンで画像を再構成するほか、 再生メニューの **図 RAW 現像** (■ 99) でさまざまな設定を 行ってから JPEG に保存(現像) できます。
- ① パソコンで RAW 画像を現像するには、パソコンに RAW FILE CONVERTER がインストールされている必要があります。付属のソフトウェアをインストールしてください(単 116、118)。
- ① 画質モードが RAW、FINE+RAW、NORMAL+RAW のときは、拡張感度(瞳)66) は設定できません。
- ① 撮影時にボタンをロックしているときは、RAW ボタンが機能しなくなります。MENU/OK ボタンを長押しすると、撮影時のボタンロックが解除されます(目13)。

ND フィルターを使う

カメラに内蔵された ND フィルターを使用すると、光量を3段分減らすことができます。明るい場所でもシャッタースピードを遅くしたり、絞りを開いたりできるようになります。スローシャッターでは動きのある写真が、絞りを開いた設定では背景ボケを活かした写真が撮影できます。

1 撮影画面で MENU/OK を押します。 撮影メニューが表示されます。



2 コマンドダイヤルの上下を押して、

□ ND フィルターを選び、MENU/OK を
押します。



3 コマンドダイヤルの上下を押して、ON または OFF を選びます。




4 MENU/OK を押します。 ND フィルターが設定されます。



▮1 コマ再生する

▶ ボタンを押すと、撮影した画像が表示(1コマ再生)されます。





1 つ前の画像を見るにはコマンドダイヤルの 左を押します。次の画像を見るにコマンドダイヤルの右を押します。ボタンを押し続ける と、早送りします。



◆他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに 笛(プレゼントアイコン)が表示されます。

▶ ★ お気に入りを設定する

1 コマ再生時に DISP/BACK ボタンを押すと、 \star お気に入り のランクが表示され、ランクを設定できます。コマンドダイヤルの上または下で \star の数 (0 \sim 5) を設定します。

➡ 不要な画像を消去するには

消去したい画像が表示されているときに、コマンドダイヤルの上(**値**)を押します。



- 確認画面が表示されます。実行を選 んで、MENU/OK ボタンを押します。
- ・消去するのをやめたい場合は、 やめるを選んで、MENU/OK ボタン を押します。





閾 メモ:消去

再生メニューからも画像を消去できます(単84)。

RAW 画像を現像するには

1 コマ再生時に **RAW** ボタンを押すと、RAW 現像のメニューになります(■ 99)。

撮影時の情報を確認する

1 コマ再生時にコマンドレバーを右に倒すと、撮影時の詳細情報を確認できます。





コマンドレバーを左右に倒すと、画面が切り替わります。

◆ AF撮影時にピントを合わせた位置も確認できます。ピントを合わせた位置に「+」マーク(AFエリアポイント)が表示されます。

■ ピントの位置を拡大表示する

コマンドレバーの中央を押すと、ピントを合わせた位置を拡大できます。もう一度コマンドレバーの中央を押すと、1コマ再生に戻ります。






再生ズーム

1 コマ再生時に **Q** ボタンを押すと、画像をズーム(拡大)できます。拡大後は **Q** ボタンで縮小します。



🗨 を押すと拡大します。







ズームバー

拡大表示中にコマンドダイヤルの上下左右 を押すと、液晶モニターに表示される範囲・ を移動できます。





ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。 再生ズームを解除するには、DISP/BACK ボタンまたは MENU/OK ボタンを押します。

- ◆ 最大ズーム倍率は、設定した **【3 画像サイズ**(■ 90)に よって変わります。
- ▶ ヨリサイズ (目 101) または トリミング (目 100) の団 で保存された画像は、再生ズームは使えません。

マルチ再生する

再生時に、1 コマ、1 コマ順序付き、2 コマ、9 コマ、100 コマ(マイクロサムネイル)の一覧を表示して画像を比較したり、見たい画像を選んだりすることができます。



Q ボタンを押すたび に表示される画像が 増えます。





Q ボタンを押すたび に表示される画像が 減ります。

- ・コマンドダイヤルの上下左右を押して画像を選び、 MENU/OK ボタンを押すと、選んだ画像を 1 コマ表示 します。
- ・9 コマ再生または 100 コマ再生では、コマンドダイヤルの上または下を押してページを切り換えられます。

▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択する **動画アイコン** と、☆ が表示されます。




動画再生時の操作方法について

機能	操作	説明
再生 / 一時停止		再生を開始します。再生が終わると 停止します。再生中にもう一度下を 押すと、一時停止します。
停止		再生を終了します。
再生速度		再生中に左または右を押すごとに再 生速度が変わります。再生速度は再 生アイコンの ▶ (◀) の数で表示さ れます。▶ (◀) の数が多いほど速 度が速くなります。
コマ送り		一時停止中に左または右を押すとコ マ送りします。

機能	操作	説明
再生音量 の調節	+	再生中に MENU/OK ボタンを押すと、 再生音量の設定画面が表示されます。 上または下を押して動画の再生音量 を選び、MENU/OK ボタンで決定します。 ・動画の再生音量は、セットアップメ ニューでも設定できます(買 108)。

動画再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。



- ① スピーカー (カメラ底面) を指などでふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。
- ① マナーモード (1) 34) の場合は音声が再生されません。

ピクチャーサーチ

さまざまな条件で、画像を検索できます。

画像を検索する

1 再生画面で MENU/OK を押します。 再生メニューが表示されます。



2 コマンドダイヤルの上下を押して、 ☑ ピクチャーサーチを選び、MENU/OK を押します。



3 検索条件を選びます。 以下の条件から選びます。

検索条件	内容
日付で検索	指定した撮影日の画像を表示します。
顔で検索	指定した顔の情報の画像を表示します。
★お気に入り	指定した ★ お気に入り ランクの画像を
で検索	表示します (瞳 74)。
画像タイプで	静止画 / 動画 / 連写 /RAW のタイプ別
検索	に表示します。
アップロード	アップロード先を選んで画像を表示し
先で検索	ます。

- 4 MENU/OK ボタンを押します。
- 5 検索条件を絞り込みます。 絞り込む条件を選ぶと、条件に合った画像だけが 表示されます。

再生メニューを実行する

検索結果が表示されている画面から再生メニューが実 行できます。

- 検索結果が表示されている画面(「画像を検索する」 の手順5)で MENU/OK ボタンを押します。 メニュー画面が表示されます。
- 2 メニューを選びます。 以下の再生メニューから選びます。それぞれの操作方法は、以下を参照してください。

メニュー	参照ページ
前 消去	■ 84
⊶ プロテクト	100
◎ スライドショー	9 9

♦ サーチ終了を選ぶと、再生画面に戻ります。

□ フォトブックアシスト

画像を選んで、フォトブックを作成できます。

フォトブックを作成する

- **1** 再生メニューから □ フォトブックアシストを選びます。
- **2** 新規 BOOK を選び、MENU/OK を押します。 フォトブックの新規作成画面が表示されます。
- 3 フォトブックを作成する画像の選択方法を選びます。 全画像から選択:保存されているすべての画像から 1 枚ずつ選択できます。

サーチして選択:指定した条件で検索した画像から選択できます(111) 79)。

- ▶ 640 以下で保存されている画像と動画は選択できません。
- 4. 画像を選択します。
 - ▲ で表示されている画像を選択または選択解除します。
 - ▼ で表示されている画像を表紙にします。
 - ◆最初に選択した画像は、自動的に表紙と1枚目の画像になります。表紙は、後から▼で変更することもできます。

- **5** 画像の選択が終わったら、MENU/OK ボタンを押します。
- 6 作成終了を選びます。
 - ◆全て選択を選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべて の画像が、フォトブック作成中の画像として選択され ます。
- **7** MENU/OK を押します。

「フォトブックアシストメニューに作成したフォト ブックが表示されます。

- ① フォトブックで選択できる画像は 300 枚までです。
- ① 画像が 1 枚も選択されていないフォトブックは削除されます。

● 作成したフォトブックについて

- 作成したフォトブックは、付属のソフトウェア 「MyFinePix Studio」でも、パソコンに取り込んで使う ことができます。
- カメラで作成したフォトブックは、対応する店頭でカンタン に注文することができます。詳しくは下記ホームページをご 覧下さい。

http://fujifilm.jp/personal/print/index.html

作成したフォトブックを見る

作成されているフォトブックを選ぶと、フォトブック の内容を見ることができます。

◀ または ▶ で次や前の画像に移動できます。

作成したフォトブックを編集 / 削除する

- 1 作成したフォトブックを表示しているときに MENU/OKを押します。
- 2 編集または削除を選びます。

編集:フォトブックの内容を再編集できます。編集方法は「フォトブックを作成する」と同じです (貿 80)。


削除:表示されているフォトブックを削除できます。

3 画面の指示にしたがって、フォトブックを編集 / 削除します。

| パノラマを再生する

1 コマ再生時にパノラマ写真を選択してコマンドダイ パノラマ再生時の操作方法について ヤルの下を押すと、パノラマ写真を再生できます。

横方向に撮影したパノラマ写真は左から右に、縦方向 に撮影した写真は下から上に表示されます。



機能	操作	説明
再生 / 一時停止		再生を開始します。再生が終わると 停止します。再生中にもう一度コマ ンドダイヤルの下を押すと、一時停 止します。
停止		再生を終了します。
コマ送り		一時停止中に左または右を押すとコ マ送りします。

連写画像を再生する

1 コマ再生時に連写画像を選択してコマンドダイヤルの下を押すと、連写の最初のコマが表示できます。

現在表示中の連写コマ NO./ 連写画像の合計コマ数







連写の最初のコマ

連写再生画面の次のコマを見るにはコマンドダイヤルの右を押します。前のコマを見るにはコマンドダイヤルの左を押します。ボタンを押し続けると、早送りします。



1 コマ再生画面に戻るには、DISP/BACK ボタンを押します。

◆ 連写の最後のコマ表示時にコマンドダイヤルの右を押すと、 最初のコマに戻ります。連写の最初のコマ表示時にコマン ドダイヤルの左を押すと、最後のコマが表示されます。

- ▶ 1 コマ再生画面で連写を選択して以下の操作を行った場合、 連写のすべてのコマにその操作が実行されます。
- · 🗰 消去 (🕮 84)
- ・ ② 画像回転 (皿 101)
- □ プロテクト (□ 100)
- ・ MM 画像コピー (単 102)

連写再生画面で 1 つのコマに操作を行った場合は、そのコマにのみ操作は実行されます。

● フォルダをまたがって記録された連写について フォルダをまたがって記録された場合は、別の連写画像と して記録されます。

■ 撮影時の情報確認について

連写画像の撮影情報を確認する場合は、連写再生画面で 1 コマの画像を表示してから確認してください (■ 75)。

🕅 画像を消去する

再生メニューでは、画像の1コマ消去、複数枚選択消去、全消去ができます。誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。1コマ再生画面での画像の消去については、74ページを参照してください。

再生メニューで 1 コマ消去する

再生メニューから画像を消去できます。

1 再生時に MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。





2 🖮 消去を選びます。




3 設定の変更に移ります。





- 4 1コマを選びます。
- 5 MENU/OK ボタンを押します。





OK 実行 BACK やめる

6 消去する画像を選びます。



7 MENU/OK ボタンを押します。 選んだ画像が消去されます。



- ① MENU/OK ボタンを押すと同時に画像が消去されます。 誤って消去しないように、ご注意ください。
- ① MENU/OK ボタンを繰り返し押すと画像が連続して消去されます。消去する画像を選んで(手順6)から MENU/OK ボタンを押してください。

手順6、7を繰り返すと、続けて画像を消去できます。 消去を完了するには、DISP/BACK ボタンを押します。

すべてのコマを消去する

1 前ページの手順4で全コマを選びます。



2 MENU/OK ボタンを押します。 全コマ消去画面が表示されます。



断全コマ洲去のK?
処理に時間がかかる場合があります
実行
やりる

- 3 実行を選びます。
- 4 MENU/OK ボタンを押します。 すべての画像が消去されます。



消去中は、右のような画面が表示されます。全コマ消去を中止するには、DISP/BACK ボタンを押します。



① DISP/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまで に消去した画像は元に戻せません。

■画像の消去

- ・メモリーカードがカメラに入っているときは、メモリーカード内の画像が消去されます。メモリーカードが入っていないときは、内蔵メモリーの画像が消去されます。
- プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、 プロテクトを解除してください(閏 100)。
- ・プリント予約を設定している画像を消去しようとすると、 メッセージが表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、 その画像を消去します。

複数選択して消去する

- ☑ が表示されている画像をまとめて消去できます。
- ◆ プリント予約やフォトブックなどが設定されている画像には、■ が表示されます。
- 1 84の手順4で複数指定を選びます。



2 消去する画像を選んで MENU/OK ボタンを押すと、選択されます。



- 選択された画像は ✓ が表示されます。
- もう一度、MENU/OK ボタンを押すと、 選択が解除されます。



3 まとめて消去する画像を選択指定した後、DISP/BACK ボタンを押します。 消去実行画面が表示されます。



処理に時間がかかる 場合があります 実行 やめる トータル: 3

- 4 実行を選びます。
- 5 MENU/OK ボタンを押します。 選択したすべての画像が消去されます。



RAW 画像を現像する(カメラ内 RAW 現像)

撮影した RAW ファイルを、パソコンを使用せずにカ i 5 設定の変更に移ります。 メラでさまざまな設定を加えて JPEG ファイルとして 保存(現像)できます。

1 再生時に MENU/OK ボタンを押します。 再牛メニューが表示されます。



2 RAW RAW 現像を選びます。



3 MENU/OK ボタンを押します。 設定できる機能の一覧が表示されます。



4. 変更する項目を選びます。





6 設定を変更します。



7 MENU/OK ボタンを押して、決定します。 手順3の画面に戻ります。手順7まで を繰り返して、設定したい項目をすべ て変更します。



RAW ボタンを押します。 保存する JPFG ファイルのプレビュー が表示されます。





9 MENU/OK ボタンを押します。 JPEG 画像が保存されます。



RAW 現像設定項目一覧

メニュー項目	機能	設定	参照ページ
撮影時条件を反映	撮影時の条件を一括で反映します。	_	_
増感 / 減感	画像の明るさを調整できます。	ー 1 EV〜+ 3 EV まで ⅓ EV ステップ	€ 43
ダイナミックレンジ	明るい部分の白とびを防ぎ、目で見たままに近い写真 を撮影できます。	R100 / R200 / R400	■91
フィルムシミュレーション	色調を変更できます。	Šor/Ør/Šr/Br/ B⊽/Br/Bc/®r	1 70
ホワイトバランス	ホワイトバランスを変更できます。	AUTO/□/【/涞/卷/兴/渋/ 渋/朵/懂	€ 48
WB シフト	ホワイトバランスを調整します。	-9~+9	■ 92
カラー	撮影時の画像の色の濃さを設定します。撮影画像の色を濃くしたいときは 濃い に、薄くしたいときは 薄い に設定します。	濃い / やや濃い / 標準 / やや薄い / 薄い	€ 92
シャープネス	撮影時の画像の輪郭をソフトにしたり、強調したりで きます。	HARD/M-HARD/STD/ M-SOFT/SOFT	■ 92
ノイズリダクション	高感度撮影時に画像に発生するノイズを低減できます。	強 / やや強 /STD/ やや弱 / 弱	■ 93
ハイライトトーン	画像のハイライト部の調子を調整します。	HARD/M-HARD/STD/ M-SOFT/SOFT	■ 92
シャドウトーン	画像のシャドウ部の調子を調整します。	HARD/M-HARD/STD/ M-SOFT/SOFT	■ 92
色空間	画像に適用する色空間を設定します。	sRGB/Adobe RGB	111

0000

メニューを使いこなす

撮影の設定を変える ― 撮影メニュー

撮影時に使う機能を設定できます。

撮影メニューの使い方

1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



2 変更する項目を選びます。



3 設定の変更に移ります。





4. 設定を変更します。



5 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



6 DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面に 戻ります。





撮影メニュー一覧

▶ メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

じ セルフタイマー

(工場出荷時:OFF)

(工場出荷時: ■ 3:2)

セルフタイマーを使用できます(■ 58)。

設定: 10 秒 /2 秒 /OFF

■ 図 感度 (工場出荷時: 200)

光に対する感度を変更できます(■ 66)。

■ 画像サイズ

記録する画像の大きさを変更できます。現在の設定で撮影可能な枚数 (目 148) が、画面のピクセルアイコンの右側に表示されます。

▼ 3 画像サイズは、カメラの電源をオフにしても撮影モードを切り換えても保持されます。

設定	用途例		
3:2	 A3、四切(254mm × 305mm)、四切 W サイズ程度で印刷する場合に適しています。		
16:9	AG、 四朝 (27年11111 A 30011111)、 四朝 W 21 A住皮で中間 9 0 参口に随じている 9。		
M 3:2	六切 (203mm × 255mm)、A4 サイズ程度で印刷する場合に適しています。		
₩ 16:9	八切 (203111111 ^ 2)3111111)、A4 サイ 人住反 C中間する場合に辿しています。		
S 3:2	DSC (89mm × 119mm)、L (89mm×127mm)、A6 サイズ程度で印刷する場合に適しています。		
S 16:9	DOC (8911111 ^ 11911111)、L (8911111 ^ 12711111)、AC ソイス住房で印刷9 る場合に適していまり。		

■ 画像の縦横比について

画像の縦横比によって撮影できる範囲が異なります。用途に合わせて縦横比を選択してください。

設定	説明
3:2	画像の縦横比がフィルムやポストカードと同じ3:2になります。
16:9	画像の縦横比が 16:9 になり、ハイビジョンテレビでの再生に適しています。

■ 画質モード

(工場出荷時: FINE)

用途に合わせて記録画像の圧縮率を変更できます。

設定	用途例	
FINE	縮率が低いため画質を優先するモードです。	
NORMAL	圧縮率が高いため撮影枚数を優先するモードです。	
FINE+RAW	FINE で撮影した JPEG 画像と、RAW ファイルの両方を保存します。	
NORMAL+RAW	NORMAL で撮影した JPEG 画像と、RAW ファイルの両方を保存します。	
RAW	RAW ファイルのみを保存します。	

頭 ダイナミックレンジ

(工場出荷時: R100)

撮影する画像のダイナミックレンジを変更できます。広いダイナミックレンジでの撮影は、明暗差の強い建物、コントラストの高い被写体(光と波、強い光と紅葉、青空での人物撮影など)、白い被写体(建物、動物、白い服でのポートレート撮影など)などのシーンに効果的です。選んだダイナミックレンジの広さで撮影します。

設	定	おすすめ用途
ALITO	R100 100%	曇天や室内では、コントラストのある画像が撮影できます。
AUTO (自動調整) ② 200% ◆		\$
(口到间亚)	R400 400%	コントラストの強いシーンでの、白とびや黒つぶれを抑えます。

① ダイナミックレンジが広くなるほど、画像にノイズが増えます。状況に応じてダイナミックレンジ設定を使い分けてください。

- ♥ ダイナミックレンジが AUTO のときは、シャッターボタンを半押しすると、絞りとシャッタースピードが表示されます。

□ フィルムシミュレーション

(工場出荷時: PROVIA)

撮影する画像の発色や階調を変更できます(■ 70)。

ND ND フィルター

(工場出荷時:OFF)

ND フィルターの **ON/OFF** ができます (**□** 73)。

MB WB シフト

ホワイトバランスを好みに合わせて調整します。

 $\mathbf{R} = \pi$ 、 $\mathbf{C}\mathbf{y} = \ni P \mathcal{Y} \mathbf{e} = \mathbf{g} \triangle \mathbf{e}$ る表します。コマンドダイヤルの上または下を押して、好みの色になるようにそれぞれの値を $\mathbf{e} = \mathbf{g} \sim \mathbf{e}$ の範囲で設定し、 $\mathbf{MENU/OK}$ ボタンを押して、決定します。



こ カラー

(工場出荷時:標準)

画像の色の濃さを設定します。撮影画像の色を濃くしたいときは濃いに、薄くしたいときは薄いに設定します。

設定:濃い/やや濃い/標準/やや薄い/薄い

\$ シャープネス

(工場出荷時:スタンダード)

画像の輪郭をソフトにしたり、強調したりできます。輪郭を強調したいときは**ハード**に、ソフトにしたいときは**ソフト**に設定します。

設定: ハード/ミディアムハード/スタンダード/ミディアムソフト/ソフト

■ ハイライトトーン

(工場出荷時:スタンダード)

画像のハイライト部の調子を軟らかくしたり、硬くしたりできます。ハイライト部の調子を硬くしたいときは**ハード**に、軟らかくしたいときは**ソフト**に設定します。

設定: ハード/ミディアムハード/スタンダード/ミディアムソフト/ソフト

5 シャドウトーン

(工場出荷時:スタンダード)

画像のシャドウ部の調子を軟らかくしたり、硬くしたりできます。シャドウ部の調子を硬くしたいときは**ハード**に、軟らかくしたいときは**ソフト**に設定します。

設定:ハード/ミディアムハード/スタンダード/ミディアムソフト/ソフト

図 ノイズリダクション

(工場出荷時:スタンダード)

高感度撮影時に画像に発生するノイズを低減できます。よりノイズを低減してなめらかにしたいときは**強**に、画像の輪郭を残したいときは**弱**に設定します。

設定:強/やや強/スタンダード/やや弱/弱

MAFTH

(工場出荷時: 🖭 エリア選択)

AF-S 時の AF エリア選択方法を設定します。

設定	用途例	
 	シャッターボタンを半押しすると、画面内にあるコントラストが高い被写体にピントを合わせます。	
⊙ エリア選択	ピントを合わせるエリアを手動で選択します(館 64)。	

2 フラッシュ

(工場出荷時:±0)

撮影目的や撮影条件に合わせて、フラッシュの発光量を変更できます。

設定:+%/+%/±0/-%/-%

▶ 被写体の条件や撮影距離などによって、発光量の補正効果が得られない場合があります。

№ 外部フラッシュ

(工場出荷時:OFF)

富士フイルム製以外の外部フラッシュを使用するときに設定します。

外部フラッシュの設定は、フラッシュの説明書をご覧の上、ご使用ください。

設定	用途例
ON	市販の外部フラッシュを使用する場合に設定します。内蔵フラッシュは発光しません。
ON(コマンダー)	内蔵フラッシュ光で外部のフラッシュを発光させる場合に設定します。
OFF	市販の外部フラッシュを使用せず、内蔵フラッシュを使用する場合に設定します。

- ① 富士フイルム製の別売フラッシュをご使用の場合は、設定不要です。
- ◆ 絞り値の設定、外部調光、感度設定が可能な外部フラッシュが使用できます。ただし、一部のカメラ専用フラッシュでは、使用できない場合もあります。

■ カスタム設定

■ カスタム登録 / 編集で保存した設定を呼び出せます。

設定: カスタム 1/ カスタム 2/ カスタム 3

■□ カスタム登録 / 編集

自分好みの撮影メニューの設定を組み合わせて保存できます(■ 71)。

□ カスタム撮影画面

OVF または EVF/LCD 時に、ファインダーまたは液晶モニターに表示する情報を設定します。

- **1** 撮影メニューで **1** カスタム撮影画面を選びます。
- **2** OVF または EVF/LCD を選び選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 3 表示したい項目を選び、MENU/OK ボタンを押します。

画面に表示する項目は、☑ が表示されます。☑ が表示されている状態で MENU/OK ボタンを押すと、選択が解除されます。

フレーミングガイド*1	露出補正バー	ダイナミックレンジ
電子水準器	測光	撮影可能枚数
AF 時の距離指標*2	フラッシュ	画像サイズ & 画質モード
ヒストグラム	ホワイトバランス	バッテリー残量表示
絞り / シャッター速度 /ISO	フィルムシミュレーション	

- *1 フレーミングガイドの種類を選択できます(111)。
- *2 MF 時は、常に距離指標を表示します(LCDの INFO 画面(🗐 31)では距離指標は表示されません)。
- 4 各項目を設定し、DISP/BACK ボタンを押します。 設定が保存されます。
- ▶ 表示される場所は 🕮 16~18を参照してください。

■ 電子水準器について

カメラの傾きを感知して表示します。三脚設置時など、カメラを水平にしたいときは、2 本の線が重なるよう、カメラの傾きを調整してください。

◆ カメラのレンズ面を上下に向けたときは、表示が消えることがあります。



再生の設定を変える ― 再生メニュー

画像の再生時に使う機能を設定できます。

再生メニューの使い方

- 1 ボタンを押します。再生モードに切り換わります。
- 2 MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。



3 変更する項目を選びます。



▶

4. 設定の変更に移ります。



5 設定を変更します。



6 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



7 DISP/BACK ボタンを押して、再生画面に 戻ります。



再生メニュー一覧

フォトブックアシスト

画像を選んで、フォトブックを作成できます(1980)。

₫ ピクチャーサーチ

さまざまな条件で、画像を検索できます(2279)。

Ⅲ 消去

画像を 1 コマずつ消去したり、全コマまとめて消去できます (單 84)。

あ アップロード先設定


画像や動画を選んで YouTube や FACEBOOK、mixi へのアップロード先を設定できます。

- 再生メニューから アップロード先設定を選びます。
- **2** アップロード先を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- または ► でアップロード予約する画像または解除する画像を選びます。
 - ・アップロード予約されていない画像を選んで MENU/OK を押すと、予約を設定します。
 - ・アップロード予約されている画像を選んで MENU/OK を押すと、予約を解除します。
- 4 手順3を繰り返して、必要に応じて他の画像にもアップロード予約を設定します。
 - ◆ 設定を終了するには、DISP/BACK を押します。
- ◆ 全コマ解除を選ぶと、まとめてアップロード先設定を解除できます。画像の数が多いと、全コマ解除に時間がかかることがあります。操作を中止するには、DISP/BACK を押してください。
- ① アップロード予約されたファイルは、再生時に **動YouTube**、**動FACEBOOK**、**動mixi** と表示されます。
- ① アップロード先が YouTube の場合、動画のみアップロードできます。
- ① アップロード先が mixi の場合、静止画のみアップロードできます。

■ Web にアップロードするには

カメラで予約した画像は MyFinePix Studio を使ってパソコンから簡単にアップロードできます。 カメラとパソコンを接続する前に MyFinePix Studio をインストールしてください (鼠 115)。

① この機能は Windows のみで使用できます。



同スライドショー

撮影した画像を順番に自動再生します。

- MENU/OK ボタン:スライドショーの開始 / 終了
- ・ DISP/BACK ボタン:スライドショー終了のガイダンスが表示
- コマンドダイヤルの左または右:コマ送り(マルチ以外)

	設定	説明
ノー	マル 🖭 1	1 コマずつ再生
ノー	マル	
フェ-	– ド (⊉)*1	1 コマずつフェードアウトしながら再生
フェ-	ード	
マル	チ	複数コマを一度に再生

- *1 検出した顔を拡大表示して再生します。
- ▶ スライドショー中は、自動電源 OFF になりません。

RAW RAW 現像

◎ 赤目補正

人物の赤目を補正できます。

赤目補正した画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 再生画面で赤目を補正したい画像を選びます。
- 2 再生メニューで

 ホ目補正を選びます。
- 3 MENU/OK ボタンを押して、赤目補正を開始します。
- 顔が検出できないときや被写体によっては、赤目補正できなかったり、補正した結果に差が生じることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- ◆ 赤目補正済みの(● が表示されている)画像は、それ以上赤目補正できません。
- ▶ RAW ファイルの画像は、赤目補正できません。

□ プロテクト

誤って画像を消去しないように、画像をプロテクトできます。

- 1 再生メニューで □ プロテクトを選びます。
- 2 プロテクトの方法を選びます。
 - ・貯定/解除: プロテクト設定されていない画像はプロテクトが設定され、プロテクト設定されてる画像はプロテクト設定が解除されます。
 - ▶ 手順3のあとにコマンドダイヤルの左または右で、続けて設定/解除する画像を選べます。
 - **全コマ設定**: すべての画像がプロテクトされます。
 - ・全コマ解除: すべての画像のプロテクト設定を解除します。
- **I MENU/OK** ボタンを押して、プロテクトを設定/解除します。
- 4 DISP/BACK ボタンを押して、プロテクトを終了します。

① メモリーカードや内蔵メモリーをフォーマット (印 106) すると、プロテクトした画像も消去されます。

■ トリミング

撮影した画像の必要な部分をトリミング(切り抜く)できます。

トリミングした画像は別ファイルとして保存されます。

- 再生画面でトリミングしたい画像を選びます。
- 2 再生メニューで 🖪 トリミングを選びます。
- ボタンと Q ボタン、コマンドダイヤルの上下左右で切り抜きたい部分を調整します。
- 4 MENU/OK ボタンを押すと、トリミング後の記録画素数が表示されます。
- **「**MENU/OK ボタンを押して、トリミングします。
- ▼ 拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。
- ▶ トリミングを行ったあとの記録画素数が M のときは、実行が黄色で表示されます。
- ▶ トリミングした画像の縦横比は、3:2 になります。

圖 リサイズ

撮影した画像のサイズを小さくできます。

リサイズした画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 再生画面でリサイズしたい画像を選びます。
- 2 再生メニューで 2 リサイズを選びます。
- 3 変更するサイズ (M. S. 、MO) を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 4 MENU/OK ボタンを押して、リサイズします。
- ▼ 元画像のサイズによって、リサイズできるサイズが異なります。

② 画像回転

画像を回転できます。

- 1 再生画面で回転したい画像を選びます。
- 2 再生メニューで 2 画像回転を選びます。
- 3 コマンドダイヤルの下(時計回りに 90°回転) または上(反時計回りに 90°回転)で画像を回転します。
- 4 MENU/OK ボタンを押して、回転を決定します。
- ▶ プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除してから回転してください(聞 100)。
- ▶ 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。
- ▼ 同 縦横自動回転再生を ON にすると、縦方向で撮影した画像を自動的に回転して再生します (館 112)。

MM 画像コピー

カメラの内蔵メモリーとカメラに装着したメモリーカード間で、画像をコピーできます。

- **1** 再生メニューで **(MY)** 画像コピーを選びます。
- 2 コピーの方法を選びます。
 - ・ n カメラ → n カード: 内蔵メモリーからメモリーカードにコピー
 - ・ 🖸 カード → 🛍 カメラ: メモリーカードから内蔵メモリーにコピー
- 3 コマンドダイヤルの右を押します。
- 4 1 コマまたは全コマを選びます。
 - 1コマ:表示中の画像をコピー
 - ▶ 手順5のあとにコマンドダイヤルの方または右で、続けてコピーする画像を選べます。
 - 全コマ: すべての画像をコピー
- **5** MENU/OK ボタンを押して、コピーを開始します。
- ▶ コピー先の空き容量がなくなると、その時点でコピーを終了します。
- ▶ **ブリント予約 (DPOF)** (126) していた画像をコピーした場合、プリント予約の設定はコピーされません。


■プリント予約(DPOF)

DPOF や PictBridge 対応のプリンターでプリントする画像を指定します (町 126)。

■ 表示比率

3:2 で撮影された静止画を HD 出力のテレビで再生するときの表示比率を選べます。

HDMI ケーブルでカメラと HD 出力テレビを接続したときに有効です。



▶ 16:9 に設定すると上下が切れた状態でフル画面表示されます。3:2 に設定すると左右に枠を付けて表示されます。

▍カメラの設定を変える ― セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 5 変更する項目を選びます。 な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

1 MENU/OK ボタンを押します。 メニューが表示されます。



2 コマンドダイヤルの左を押して、タブ 選択に移ります。



P 撮影メニュー ではます。 【3画像サイズ 図 ダイナミックレンジ TT フイルムシミュレーション (数0)

3 コマンドダイヤルの下を押して、セッ トアップタブに移ります。





4 コマンドダイヤルの右を押して、セッ トアップ画面を表示します。







6 設定の変更に移ります。





7 設定を変更します。



8 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



OISP/BACK ボタンを押して、撮影画面ま たは再牛画面に戻ります。



セットアップメニュー一覧

(9) 日時設定

日付と時刻を設定します。

日時の設定方法については、「初期設定を行う」をご覧ください(28)。

也 世界時計

(工場出荷時: 仚)

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせることができます。

設定	説明
☆ ホーム	「初期設定を行う」(目 28) で設定した地域の日時を表示
→ 現地	旅行先の日時を表示

➡ 現地時間の設定

- 2 時差を設定します。
 - コマンドダイヤルの左右: +/-、時間、分の選択
- コマンドダイヤルの上下:設定の変更
- 3 MENU/OK ボタンを押します。
- ◆ 中 現地を選ぶと、電源を入れるたびに、画面に → と日時が約3秒間黄色で表示されます。

◎ 言語/LANG.

(工場出荷時:日本語)

画面に表示する言語を設定します。

設定: ENGLISH/ 日本語

■ マナーモード

(工場出荷時:OFF)

ON にすると、フラッシュと AF 補助光を発光禁止にし、操作音やシャッター音、動画の再生音をオフに設定します。

設定: ON/OFF

■ リセット

- ❷ 日時設定、❷ 世界時計、圖 配色設定以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。
 - 1 コマンドダイヤルの右を押すと、確認画面が表示されます。
 - **2** 実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。

■ フォーマット

カメラにメモリーカードが入っているときは、メモリーカードをフォーマット(初期化)します。メモリーカードが入っていないとき(**f** か表示されているとき)は、内蔵メモリーをフォーマットします。

プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。

- ① 消去したくない画像があるときは、フォーマットを実行しないでください。
- ① フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。

☑ 撮影画像表示

(工場出荷時: 1.5 秒)

撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。

設定	説明	
連続	シャッターを半押しするまで、または MENU/OK ボタンを押すまで表示します。コマンドレバーを押すと、ピント位	
建 桁	置が拡大表示され、もう一度押すと元に戻ります。	
3 秒	撮影した画像を一定時間表示。表示中にシャッターボタンを半押しすると、OFF になります。	
1.5 秒		
OFF	表示なし	


- ▶ 実際に記録される画像と色味が若干異なることがあります。
- ▶ 連写では、撮影後、必ず撮影結果が表示されます。
- ▶ 高感度撮影時には、ノイズが目立つ場合があります。

■ コマ NO. (工場出荷時:連番)

コマ NO. (フォルダ NO. ーファイル NO.) の付け方を設定します。

メモリーカードを交換したときのコマ NO. の付け方を選びます。

設定	説明	
	メモリーカードまたは内蔵メモリー内の最大ファイル NO. に 1 を足したファイル NO. が付	
連番	けられます。メモリーカードを交換したときは、次のファイル NO. とメモリーカード内の	
建田	最大ファイル NO. のいずれか大きい方の番号を付けます。	
	▶ ファイル名の重複を防げます。	
新規	新しいメモリーカードを入れる度に、ファイル NO. が 0001 から付けられます。	
村乃元	▶ フォーマット済みのカードに交換することで、番号をリセットできます。	



- ◆ コマ NO. が [999-9999] になると、それ以上撮影できなくなります (閏 145)。 あらかじめ、データをパソコンなどに保存してフォーマット することをおすすめします。
- ▶ □ リセットを行ってもコマ NO. はリセットされません。
- ◆ 他のカメラで撮影した画像は、コマNO.表示が異なることがあります。

№ 操作音量

(工場出荷時: ■・1)

ボタンなどを操作するときの音量を設定します。

設定: **4**0FF/**4***/**4***/**4***/)

◆ 音を消したいときは、■OFF を選びます。

◎ シャッター音量

(工場出荷時: ■ 1)

シャッターをきるときの音量を設定します。

設定: **(**0FF/**(**1/**(**1)/**(**1))

◆ 音を消したいときは、■OFF を選びます。

◎ シャッター音

(工場出荷時: ♪1 サウンド1)

シャッターをきるときの音を設定します (瞳 33)。

設定: ♪1 サウンド 1/♪2 サウンド 2/♪3 サウンド 3

【□再生音量 (工場出荷時:7)

再生時の音量を設定します。

設定:0~10

※ モニター明るさ

(工場出荷時:O)

画面の明るさを設定します。

設定:-5~+5

● 自動電源 OFF

(工場出荷時:2分)

自動的に電源をオフにできます。

設定	説明
5分	設定した時間、カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。
2分	
OFF	自動的に電源がオフになりません。

▶ 設定によっては、自動電源 OFF の設定が無効になる場合があります。

OVF 撮影枚数 UP

(工場出荷時:OFF)

ON にすると、筋雷機能が働き、フル充電されたバッテリーで撮影できる枚数が約2倍になります(瞳35)。

設定: ON/OFF

☑ クイック起動

(工場出荷時:OFF)

ONにすると、カメラの電源を一度オフにしてから再度オンにした場合に、約0.7秒で高速起動します(自35)。

設定: ON/OFF

In Fn ボタン設定

(工場出荷時: [3] 感度)

Fn(ファンクション)ボタンに割り当てる機能を設定できます(単 69)。

図 感度 AUTO 制御

撮影時の設定条件では適正露出を得られない場合に、カメラが自動的に ISO 感度を制御して適正露出にします(または適正露出に近づけます)。

■ 設定したい項目を選んで、コマンドダイヤルの右を押します。

項目	説明	設定	工場出荷時
	ONに設定すると、設定したISO 感度で適正露出		
感度 AUTO 制御	が得られない場合、自動的に感度自動制御をします	ON/OFF	OFF
	(ISO200~3200)。		
上限 ISO 感度	感度 AUTO 制御を行う場合の ISO 感度の上限を設定	400/800/1600/3200	000
	1しまり。		800
低速シャッター限界	感度 AUTO 制御を行う場合のシャッタースピードの	1/125 - 1/4	1/60
	低速側の限界を設定します。	1/125~1/4	1/60



- 2 設定を選んで MENU/OK ボタンを押します。
- ① **感度 AUTO 制御を ON** にすると、ISO 感度の上限は**上限 ISO 感度**で設定した感度に制限されます。
- ▶ プログラム AE、絞り優先 AEのときに、低速シャッター限界で選択したシャッタースピードでは露出不足になる場合、感度が自動制御されます。
- ▶ マニュアル露出、シャッタースピード優先 AE のときに、セットしたシャッタースピードで適正露出が得られない場合、感度が自動制御されます。
- ◆ 撮影時に適正露出を得るための ISO 感度が、上限 ISO 感度で選択された上限を超えている場合、選択された上限で撮影されます。
- ▶ フラッシュ使用時も、使用するフラッシュの光量が適正となるように感度自動制御が機能します。
- ▶ シャッターボタンを半押しすると、絞りとシャッタースピード、撮影時の ISO 感度が表示されます。

● 赤目補正

(工場出荷時:OFF)

ON にすると、暗い場所でフラッシュ撮影したときに、「赤月現象」を軽減します。

設定:ON/OFF

- ▶ 顔が検出できないときは、赤目補正されません。
- ▶ RAW ファイルの画像は、赤目補正できません。

MB AF補助光 (工場出荷時:ON)

ON にすると、シャッターボタンを半押ししてからピントが合うまでの間、AF 補助光が発光します。

AF 補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくするための光です。

設定: ON/OFF

- ▼ マナーモードでは、AF 補助光は発光しません。
- ① シーンによっては、発光してもピントが合いづらいことがあります。
- ① マクロ撮影など、被写体に近づいた撮影では、AF 補助光の効果が十分に得られない場合があります。
- ① 人の目に近づけて発光させないでください。

☑ AE/AF-LOCK 設定

(工場出荷時: AE/AF-LOCK 押下時のみ)

AFL/AEL ボタンを押したときの機能を設定します。

設定	説明
AE/AF-LOCK 押下時のみ	ボタンを押している間、AE/AF が固定されます。
押下切替	ボタンを押すと AE/AF が固定され、もう 1 度ボタンを押すと解除されます。

₩ AE/AF-LOCK 機能選択

(工場出荷時: AE-LOCK のみ)

AFL/AEL ボタンを押したときにピントと露出のどちらを固定するかを設定できます(目)60)。

Ⅲ フォーカスチェック

(工場出荷時:ON)

ON にすると、MF 時にコマンドレバーの中央を押した場合に、現在ピントを合わせている部分が拡大表示されます。

設定: ON/OFF

OI フォーカスリング

(工場出荷時: で 時計回り)

遠距離側に合わせる場合の、フォーカスリングの回転方向を設定できます。

設定: 🖰 時計回り / 🗗 反時計回り

■ 距離指標の単位

(工場出荷時:メートル)

撮影モード時に表示される距離指標の単位を変更できます(■ 63)。

設定:メートル/フィート

田 フレーミングガイド

(工場出荷時: 田方眼9分割)

撮影時のフレーミングガイドの種類を設定できます。

設定	田 方眼 9 分割	Ⅲ 方眼 24 分割	画 HD フレーミング
	縦横にガイド線が表示されます (9 コマ)。	縦横にガイド線が表示されます (24コマ)。	画面が 16:9 になるようなガイド線が表
説明			示され、HD 画像の構図が決めやすくな
			ります。
イメージ			

△ 色空間

(工場出荷時:sRGB)

カラースペースを選択できます。

設定	説明
sRGB	通常の撮影では sRGB に設定します。
Adobe RGB	商用印刷用途などに適しています。

■ 長秒時ノイズ低減

(工場出荷時:ON)

ON にすると、長時間露光撮影時 (1) 42) のノイズを低減できます。

設定: ON/OFF

■ 補正前画像記録 (工場出荷時: OFF)

ON にすると、

赤目補正の処理前の画像も同時に記録します。

設定: ON/OFF

☑ 縦横自動回転再生

(工場出荷時:ON)

ON にすると、縦方向で撮影した画像を自動的に回転して再生します。

設定: ON/OFF

➡ 配色設定

メニューやカーソルなどの色を設定できます。

■ 撮影ガイド表示

(工場出荷時:ON)


ONにすると、機能の説明を表示します。

設定:ON/OFF

III AF フレーム補正

(工場出荷時:OFF)

ON にすると、OVF 時に近接撮影用(撮影距離 約 80cm) の AF フレームが追加されます。シャッターボタンを半押しすると、ピント位置に応じた位置に AF フレーム(緑色)が表示されます。



画像をテレビで見る

『テレビに接続する

テレビに接続すると、写真やスライドショー(599)を大勢で楽しむことができます。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- 2 市販の HDMI ケーブルでカメラとテレビを接続します。



- **▶** USB ケーブルと HDMI ケーブルは同時に接続できません。
- ▶ HDMI ケーブルで接続しているときは、テレビの画面には記録した画像と音声が出力されます。
- ① テレビによっては、動画再生開始時に画面が一時的に黒くなる場合があります。

- 3 テレビの入力を HDMI 入力に切り換えます。 テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書をご覧ください。
- 4 電源レバーを ON に合わせて、カメラの電源をオンにし、 ▶ (再生) ボタンを押します。 カメラの液晶モニターが消え、画像がテレビで再生されます。
- ① ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ▶ 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。

画像をパソコンに転送する

『パソコンと接続する

付属のソフトウェア(Windows: MyFinePix Studio、Macintosh: FinePixViewer)を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。カメラとパソコンを接続する前に、ソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

Windows にソフトウェア「MyFinePix Studio」をインストールする

1 インストールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。

		動作環境		
OS *1	Windows 7	Windows Vista	Windows XP	
CPU	Pentium4、	3GHz以上	Pentium4、2GHz以上	
CPU	(Core 2 Duo, 1	2.4GHz 以上 *2)	(Core 2 Duo、2.4GHz以上*2)	
メモリ	1.00	N F	512MB以上	
759	1 GB以上		(1GB以上*2)	
ハードディスク空き容量	15GB以上		2GB以上	
ディスプレイ	・ 1024 × 768 ドット以上フルカラー			
712701	• DirectX 7 以上対応のグラフィックスプロセシングユニット(GPU)			
	・ 本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外			
その他	・自動更新機能、画像ネットサービス、メール添付機能などの使用時に、インターネット接続			
الروع الم	ができる環境(ブロードバン	ができる環境(ブロードバンド環境が推奨)が必要		
	・.NET Framework のインストールが必要な場合も、インターネット接続ができる環境が必要			

^{*1} すべてプリインストールされたモデルのみ。

① 上記以外の Windows OS では使用できません。 自作パソコンや、OS をアップグレードしたパソコンは、動作保証外です。

^{*2} HD 動画を再生するための推奨動作環境。

- 2 パソコンを起動します。 コンピューターの管理者アカウント(例えば、「Administrator」)でログインしてください。
- 3 起動中のアプリケーションを終了して、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れます。 インストーラーが自動で起動します。
- Windows 7/Windows Vista をお使いの方へ 同梱の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」 ウィンドウが表示された場合は、SETUR.EXE の実行をク リックしてください。「ユーザーアカウント制御」ウィン ドウが表示されるので、はい (Windows Vista では続行) をクリックしてください。

🎥 インストーラーを手動で起動する

インストーラーが自動起動しない場合は、手動で起動させます。

- スタートメニューからコンピューター (Windows 7) / コンピュータ (Windows Vista) /マイコンピュータ (Windows XP) をクリックします。
- **2 FINEPIX** の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 「FINEPIX」ウィンドウが表示されます。
- **3 SETUP** または **SETUP.EXE** をダブルクリックします。

- **4** MyFinePix Studio のインストールをクリックします。
 - 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください (Windows Media Playerや DirectX、.NET Frameworkが CD-ROMの中身よりも古いバージョンの場合は、これらのソフトウェアをインストールします)。
 - ・RAW FILE CONVERTERも一緒にインストールされます。

「インストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、CD-ROMをパソコンから取り出してください。

これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」(目 120) に進んでください。

① CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、 パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらな いところに大切に保存してください。 ● Windows から MyFinePix Studio をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に MyFinePix Studioを終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 コントロールパネルを開き、「プログラムのアンインストール」(Windows 7/Windows Vista) または「プログラムの追加と削除」(Windows XP) で MyFinePix Studio を削除してください。
- 2 確認ダイアログが表示されたら、メッセージをよくお読みの上、OK をクリックしてください。

Macintosh にソフトウェア「FinePixViewer」をインストールする

1 お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境
CPU	PowerPC または Intel processor (Core2 Duo 以上 *2)
0S *1	Mac OS X (バージョン 10.3.9 ~ 10.6)
メモリ	256MB以上 (1GB以上*2)
ハードディスク	インストールに必要な容量: 200MB以上
空き容量	動作に必要な容量 400 MB 以上
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上
その他	本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外

- *1 すべてプリインストールされたモデルのみ。
- *2 HD 動画を再生するための推奨動作環境。

最新の対応 OS については、下記のホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/index.html

- 2 パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。
- **3** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れ、Installer for MacOSX をダブルクリックします。
 - ▶ RAW FILE CONVERTER をインストールする場合は、SILKYRFCEXInstaller をダブルクリックしてください。RAW FILE CONVERTER をインストールすると、RAW 画像をパソコン上で現像できます。

- 4 FinePixViewer のインストールをクリックします。 画面の指示にしたがって、ソフトウェアをインストールします。管理者パスワードの入力画面が表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、OKをクリックしてください。
- 「FinePixViewer のインストールが完了しました」 というメッセージが表示されます。終了をクリッ クしてください。
- 6 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。
 - ① Web ブラウザに Safari をご使用の場合、CD-ROM を 取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため 取り出せませんでした。」のメッセージが表示されるこ とがあります。その場合は、Dock 内にある Safari の アイコンをクリックして起動し、アプリケーションメ ニューの Safari - Safari を終了を選択して終了させ てから、CD-ROM を取り出します。

7 FinePixViewer を自動起動させます。

- Mac OS X (バージョン 10.5 以前) について
- **1 アプリケーション**フォルダから**イメージキャプチャ** (Image Capture) を起動します。
- **2 イメージキャプチャ**メニューより**環境設定**を選択します。
- **3 カメラを接続したときに起動する項目**から**その他**を 選択します。
- **4 アプリケーション**フォルダから **FPVBridge** を選択し、**開く**ボタンをクリックします。
- 5 イメージキャプチャを終了します。
- 🎥 Mac OS X (バージョン 10.6) について
- 1 あらかじめカメラを接続しておき、カメラの電源を オンにします。
- 2 アプリケーションフォルダからイメージキャプチャ (Image Capture)を起動します。 デバイス欄に、接続したカメラが表示されます。
- 3 接続したカメラの動作設定を選択します。 このカメラを接続時に開くアプリケーション欄で、 その他から FPVBridge を選択し、選択ボタンをク リックします。
- 4 イメージキャプチャを終了します。

これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

- ① CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。
- Macintosh から FinePixViewer をアンインストール (削除) する


インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 アプリケーションフォルダにインストールされた FinePixViewer フォルダをドラッグして、「ゴミ箱」に 入れます。
- 2 Finder メニューのゴミ箱を空にするを選びます。

カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。Windows をお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがありますので、あらかじめで用意ください。

- 1 ソフトウェアをインストールしたパソコンを起動 します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- 3 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続します。



① USB ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USB ハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。

- 4 電源レバーを ON に合わせて、カメラの電源をオン にします。
- 5 画像を転送します。

ソフトウェアが自動的に起動するので、画面の指示にしたがって画像をパソコンにコピーします。 転送を中止して終了するには、**キャンセル**をクリックします。

- **6** カメラとパソコンの接続を外します。 画像の保存が完了したら、カメラの電源をオフに してから USB ケーブルを外してください。
- ① 画像をコピーするときは、バッテリー切れに注意してください。通信中に電源がオフになると、メモリーカードまたは内蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。
- ① 内蔵メモリーの画像を転送する場合は、メモリーカードを 取り出してください。
- ① メモリーカード内に大量の画像がある場合は、ソフトウェアの起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないことがあります。このような場合は、お手元のカードリーダを使って、転送してください。
- ① カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケーターランプが消灯していることを確認してください。

- ① カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでください。メモリーカードや内蔵メモリーのデータが壊れたり、データが消えることがあります。
- カメラの電源をオフにする
- USB ケーブルを抜く
- ① メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を 外したあとに行ってください。
- ①ソフトウェアが自動起動しないときは、正しくインストールされていない可能性があります。パソコンとカメラの接続を外して、ソフトウェアを再インストールしてください。
- ① ソフトウェアでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存 してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソ コンのようにご利用になれないことがあります。
- ① パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラを取り外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。
- ① インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイダ接続料金などはお客様のご負担となります。

ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプ をご覧ください。

| プリンターにカメラをつないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 プリンターにつないでプリントできます。



プリンターに接続する

付属の USB ケーブルでカメラとプリンターを接続し、プリンターの電源を入れます。



2 電源レバーを ON に合わせて、カメラの電源をオンにし、 ▶ (再生) ボタンを押します。 液晶モニターに USB 接続画面が表示され、その後ピクトブリッジ画面が表示されます。



その場で選んでプリントする

1 プリントしたい画像を選びます。



2 プリント枚数を指定します。 最大 99 枚まで設定できます。



3 手順 1 と 2 を繰り返し、プリントしたい画像をすべて選びます。

OK 開始 (BACK)戻る

4 MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





5 もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 プリントが開始されます。



- ◆ プリント枚数を 1 枚も指定せずに MENU/OK ボタンを押すと、 表示中の画像が 1 枚プリントされます。
- ◆ お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。

■ 日付を入れてプリントする

撮影した日付を入れてブリントするには、手順 1 または 2 で DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブリッジの設定画面が表示されますので、▲ または ▼ を押して、日付ありプリント

「② を選び、MENU/OK ボタンを押して決定します。

- 日付を印字したくないときは、日付なしプリントを選びます。
- ・日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、日付ありプリント (を)が選べません。

プリント予約した設定でプリントする

- ブリント予約 (DPOF) (目 126) であらかじめ選ん だ画像を設定した枚数分プリントします。
- 1 DISP/BACK ボタンを押します。 ピクトブリッジの設定画面が表示され ます。



2 ♣ 予約プリントを選びます。





3 MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





4 もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 プリントが開始されます。



🎥 プリントの中止

プリント中に DISP/BACK ボタンを押すと、プリントを中止します。プリンターによっては、すぐに中止できないことやプリントの途中で停止することがあります。プリントの途中で動作が止まってしまったときは、



カメラの電源をいったんオフにしてから、もう一度電源を オンにしてください。

➡ プリンターとの接続を切るには

カメラの液晶モニターに**ブリント中**と表示されていないことを確認してから、カメラの電源をオフにして、USBケーブルを取り外します。

- ▶ 内蔵メモリーまたはこのカメラでフォーマットしたメモリーカードを使って、プリントしてください。
- ◆ カメラとプリンターを USB ケーブルで直接つないでいる ときは、フチあり / フチなしや印字品質、用紙サイズなど はプリンター側の設定になります。

▮ プリントサービス店でプリントする(お店プリント)

「お店プリント」とは、M プリント予約 (DPOF) であらかじめ DPOF指定 (興 126) した画像の入ったメモリー カードをフジカラーデジカメプリントサービス取扱店にお持ちいただき、「DPOF 指定でプリント」とお伝えい ただくだけで、簡単に高画質でプリントできるサービスです。プリントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ 設定できるので、店頭での時間や手間を省けます。

デジタルカメラ



メモリーカード



フジカラーデジカメプリントサービス店



事前にカメラでプリントする画像と枚数を 設定します (**PP** プリント予約 (DPOF):

カメラから取り出します。

画像の入ったメモリーカードをメモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、 手軽に高画質でプリントできます。詳細は、 http://fujifilm.jp/personal/print/index.html をご覧ください。

デジカメプリントのご注文について

126)₀

- ・カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店の店頭で、プリントしたい画像 や枚数、日付印字の有無を指定できます。お店のプリント受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文できます。
- 一部の店舗では、DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。
- ・パソコンに保存した画像なら、インターネットでもデジカメプリントをご注文いただけます。画像をパソコンに転送する方 法は、115ページを参照してください。
- ・内蔵メモリー内の画像は、お店プリントできません。再生メニューの MM 画像コピー(102)でメモリーカードに画像をコピー してから 🖪 プリント予約 (DPOF) で DPOF 指定して、プリントサービス店にお持ちください。
- 日付プリントする場合は、撮影時にすでにカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日 時が正しく設定されていることをご確認ください(自28)。
- パノラマモード撮影した画像は、ワイドなパノラマプリントでお楽しみいただくことができます。プリント取扱店にて「パ ノラマプリント」とご指定の上、ご注文ください(「パノラマプリント」はお店のプリント受付機ではご注文できません。プ リント取扱店店頭にてご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご 覧ください。http://fuiifilm.ip/personal/print/photo/index.html

■プリントする画像を指定する(PP プリント予約(DPOF))

再生メニューの **四 プリント予約(DPOF)**であらかじめ DPOF 指定(プリント予約)しておくと、カメラを PictBridge対応プリンターに直接つないでプリントしたり(閏 122)、フジカラーデジカメプリントサービス取扱 店でお店プリントするとき(閏 125)に、指定した内容で簡単にプリントできます。

■ DPOF 指定

DPOF (ディーポフ) とは、Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無などの指定情報を、メモリーカードなどに記録するときの形式です。



- 日付あり設定 10/1 日付なし設定
- 1 再生メニューで プリント予約 (DPOF) を選びます (1 102)。








再生メート ロフリ 日付あり設定は 日付なし設定



-日付なし設定:撮影日を - 印字しません。

中子しません





4 DPOF 指定する画像を選びます。



5 プリント枚数を選びます (最大 99 枚)。



DPOF 指定を取り消したい ときは、プリント枚数が 0 になるまで ▼ を押します。



6 プリントしたいすべての画像に対して 手順4と5を行います。



設定した内容を保存して終了するには、MENU/OK ボタンを、設定を変更せずに終了するには、DISP/ BACK ボタンを押します。

│合計枚数を確認して、もう一度 MENU/ OK ボタンを押します。



DPOF 指定(プリント予約) した画像には、再生時に 🕰 が表示されます。



- ▶ 内蔵メモリーに記録している画像の DPOF 指定を変更する ときは、メモリーカードを取り出してください。
- ▶ 同じメモリーカードで最大 999 枚まで DPOF 指定するこ とができます。
- ▶ 別のカメラで DPOF 指定された画 像がメモリーカードに入っていると きは、右のようなメッセージが表示 されます。MENU/OK ボタンを押して、 すでに設定されている DPOF 指定 OK 設定 GMOS やめる を取り消し、DPOF指定し直して ください。



▶ 日付あり / 日付なしはプリンターの設定による場合があり ますので、お使いのプリンターの設定を確認してください。

■ 全コマ解除

現在設定されている DPOF 指定 Prunk 予約全解除 OK? (プリント予約) を一度に解除で きます。

全コマ解除を選び、MENU/OK ボタ ンを押すと、確認画面が表示され

ます。もう一度、MENU/OK ボタンを押すと、DPOF 指 定がすべて解除されます。

カメラで使えるアクセサリー

▮別売アクセサリー

別売アクセサリー一覧

このカメラでは、次の富士フイルム製別売アクセサ リーを使用できます。

充電式バッテリー NP-95: リチウムイオンタイプの 大容量充電式電池です。



バッテリーチャージャー BC-65N: 充電式バッテリー NP-95 を充電します。充電時間は約210分(+20℃において)です(AC100V~240V、50/60Hz対応)。



クリップオンフラッシュ EF-20:ガイドナンバー 20 (ISO100·m) のクリップオンタイプのフラッシュです。TTL 自動調光機能を搭載。バウンス角度は上90°です。単三電池2本を使用します。



クリップオンフラッシュ EF-42: ガイドナンバー 最大 42(ISO100·m)のクリップオンタイプのフ ラッシュです。TTL 自動調光機能、24 ~ 105 mm (35 mm フィルム換算)のオートズーム機能を搭載。 バウンス角度は上90°、左 180°、右 120°です。 単三電池 4 本を使用します。



レザーケース LC-X100: X100 専用の本革製ケースです。カメラを装着したまま撮影可能な速写ケースタイプです。本革の高級感に加えて、実用性をもたせたケースです。同革素材のショルダーストラップを同梱しています。



レンズフード LH-X100: X100 専用のアルミニウム製のレンズフードです。同素材のアダプターリング (AR-X100) を同梱しています。



※ レンズフードを装着する際には、専用アダプター リング AR-X100 が必要です。

アダプターリング AR-X100: X100 専用のアルミニウム製のアダプターリングです。専用レンズフード (LH-X100) のほか、市販のフィルター(φ 49mm) を装着する時に使用します。




※最新情報については、富士フイルムホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html

アダプターリング / レンズフードの取り付け方

1 フロントリングをはずし きます。



① フロントリングがはずれ にくいときは、フロント リング全体をしっかり つかんで回してください。




2 アダプターリングをとり つけます。

> 図のように突起部が手前 になるようにしてくださ い。



3 レンズフードをとりつけます。

切り欠き部分を合わせて、図のように回します。






- ① はずしたフロントリングやレンズキャップは、なくさないように保管してください。
- ① 市販のフィルターを取り付けるときは、必ずアダプター リングを先に装着してください。

システム構成図

このカメラは、さまざまな富士フイルムおよび他社製品に対応しています。



- * デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます(パノラマモードで撮影した画像のプリントについては、プリント取扱店にご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/personal/print/photo/index.html
- * 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

お取り扱いにご注意ください

で使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうござい ます。

- で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正し くお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や障害の程度を次の表示で説明しています。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可 能性が想定される」内容です。

この表示の欄は「障害を負う可能性または物 ↑ 注意 的指害のみが発生する可能性が想定される。 内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。



0000

このような絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起| 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

∧ 警告

異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリー や AC パワーアダプターを外す。



煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま 使用すると、火災・感電の原因になります。 お買上げ店にご相談ください。

内部に水や異物を落とさない。



水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・ バッテリーや AC パワーアダプターを外す。 そのまま使用すると、ショートして火災・感雷 の原因になります。

お買上げ店にご相談ください。




風呂、シャワー室では使用しない。




接触禁止

分解や改造は絶対にしない(ケースは絶対に開け ない)。

火災・感電の原因になります。





を取り出し、お買上げ店にご相談ください。 接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、 無理に引き曲げたり、加熱したりしない。

コードに傷がついて、火災・感雷の原因になり ます。

コードに傷がついた場合は、お買上げ店にご 相談ください。



バランスがくずれて倒れたり落下したりして、 けがの原因になります。

移動中の使用はしない。

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの 撮影、再生などの操作はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。

雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。 落雷すると誘電雷により感電の原因になります。

指定外の方法で雷池・バッテリーを使用しな

雷池は極性(⊕⊝)表示どおりに入れてくださ

電池・バッテリーを分解、加工、加熱しない。 電池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。

電池・バッテリーをショートさせない。 電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。 電池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・ けがの原因になります。



指定外の雷池・バッテリーや AC パワーアダブ ターを使用しない。

表示された雷源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。



電池・バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、 皮膚や衣服に付着したときは、失明やけがの おそれがあるので、ただちにきれいな水で洗 い流し、すぐに医師の治療を受ける。



可燃性/爆発性ガス/粉塵のある場所で使用 しない。

雷池・バッテリーを廃棄する場合や保存する場 合には、端子部にセロハンテープなどの絶縁 テープをはる。



・他の金属や雷池と混じると発火、破裂の原因 になります。

メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。 メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届 かない場所に保管してください。万一、乳幼児 が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して




油煙、湯気、湿気、ほごりなどが多い場所に置 かない。

ください。

火災・感電の原因になることがあります。 異常な高温になる場所に置かない。



る場所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。





バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、 けがの原因になることがあります。



AC パワーアダプターを接続したまま移動しな い。AC パワーアダプターを抜くときは、接続 コードを引っ張らない。

雷源コードやケーブルが傷つき、火災・感雷の 原因になることがあります。



電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。 本製品や AC パワーアダプターや充電器を布



や布団でおおったりしない。 熱がごもりケースが変形し、火災の原因になる

ことがあります。 お手入れの際や長時間使用しないときは、電 池・バッテリーや AC パワーアダプターを外し、




電源プラグを抜く。

火災・感電の原因になることがあります。



充電終了後は充電器をコンセントから抜く。 コンセントにつけたままにしておくと火災の原

電源プラグを 因になることがあります。



一時的に視力に影響することがあります。 特に乳幼児を撮影するときは気をつけてくださ い。



メモリーカードを取り出す場合、カードが飛び 出す場合がありますので、指で受け止めた後 にカードを引き抜くこと。

飛び出したカードが当たり、けがの原因になる ことがあります。

定期的な内部点検・清掃を依頼する。



本製品の内部にほこりがたまり、火災や故障の 原因になることがあります。

・2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店 にご依頼ください。

電源についてのご注意

※ご使用になるカメラの雷池の種類をお確かめの上お読み ください。

電池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記を お読みください。使い方を誤ると、電池・バッテリーの寿命 が短くなるばかりか、液漏れ、発熱・発火の恐れがあります。

■ 充電式リチウムイオンバッテリー使用機種

- になる前に必ず充電してください。
- ※バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソフ ・涼しいところで保存してください。 トケースに入れてください。

■バッテリーの特性

- バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。指 影の直前(1~2日前)に充電したバッテリーを用意して ください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源を 切ることをおすすめします。
- 寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充 電済みの予備バッテリーをご用意ください。また、使用時間 を長くするために、バッテリーをポケットなどに入れて温かく しておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。カイ 口をお使いになる場合は、直接バッテリーに触れないように ご注意ください。

■充電について

- 付属の充電器を使用して充電できます。
- 充電は周囲の温度が0℃~+40℃の範囲で可能です。 この範囲外では充電できないことがあります。
- + 10℃~+35℃の温度範囲外で充電する場合、バッテ リーの性能を劣化させないために充電時間が長くなるこ とがあります。 充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行っ てください。
- ・充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電したり、 使い切ったりする必要はありません。
- ・充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持つ ことがありますが、異常ではありません。
- ・充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

■バッテリーの寿命について


常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使用 できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命で す。新しいバッテリーをお買い求めください。

■保存上のご注意

- ・充雷された状態で長期間保存すると、特性が劣化すること があります。しばらく使わない場合は、使い切った状態で 保存してください。
- ※バッテリーは出荷時にはフル充電されていません。お使い ・使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリー チャージャーから取り外してください。

 - 周囲の温度が+15℃~+25℃くらいの乾燥したところを おすすめします。
 - 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

(!) 危険ですので、次のことにご注意ください



うにしてください。 火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしない



分解したり、改造したりしないでください。

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、 バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱 を帯びますが、故障ではありません。 長時間の撮影、 再生 には AC パワーアダプターをお使いください。

図 単3形アルカリ乾雷池、単3形ニッケル水素 雷池使用機種

■ 取扱い 上のご注意

- ・火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネッ クレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり保管 しないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
- ・変形させたり、分解、改造をしないでください。

- 外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。
- ・落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。
- 液漏れしている、変形、変色、その他異常に気づいたときは使用しないでください。
- ・高温、多湿の場所に保管しないでください。
- ・幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
- カメラに電池を入れるときは、極性(⊕と⊖)に注意して表示どおりに入れてください。
- 新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済みの電池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください (電池を取り外して放置した場合、各種設定がクリアされます)。
- ・使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り 外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待っ てから行ってください。
- ・寒冷地(+10℃以下)では電池の性能が低下し、使用可能時間が極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこの傾向がありますので、電池をポケットの中などで温めてからお使いべださい。また、カイロをお使いの場合は直接電池に触れないようにで注意ください。
- ・電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に少なくなることがあります。電池をセットする前に電極を乾いた柔らかい布で丁寧に清掃してください。



万一、液漏れが起こったときは、電池挿入部についた液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてください。



電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく 洗い流してください。また、液が目に入った場合 には失明の恐れがあります。こすらずに、きれい な水で洗ったあと、医師の診療を受けてください。

■単3形ニッケル水素電池を正しくお使いいただくための注意

・お賞上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は「不活性」状態になっている可能性があります。また、まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモリー効果」が生しる可能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル水 素電池では、充電後の使用可能時間が短くなる症状が出て きます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充電池 放電機能をお試しください。

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有の もので、故障ではありません。

② 注意 アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を 使用しないでください。

- ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素電池 HR-AA 専用です。乾電池や他の充電式電池を充電すると、液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- ニッケル水素電池の充電は、専用の充電器を使用し、充電器の「使用説明書」の指示に従って正しく行ってください。
- ・充電器では、指定外の電池を充電しないでください。・充電直後の電池は高温になっていることがありますので、
- ご注意ください。

 ・カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。
 ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過か
 - 電状態になり、たさい。 特にご注意ください。
- ・ニッケル水素電池は使わなくても自然放電しており、使用 可能時間が短くなることがあります。
- ・ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します。 (懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」 機能をで使用ください。
- には失明の恐れがあります。 こすらずに、きれい ・ ニッケル水素電池にも寿命があります。 放電と充電を繰り な水で洗ったあと、医師の診療を受けてください。 返しても使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があり ます。

■電池の廃棄について

・電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

3 両機種(11、22) 共通のご注意

■小形充電式電池のリサイクルについて



, 小形充電式電池(リチウムイオンバッテリーまたはニッケル水素電池など)はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池は、端子を絶縁するためにセロハンテーブなどをはるか、個別にポリ袋に入れて最寄りの

リサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。詳細は、「一般社団法人 JBRC」のホームページをご参照ください。 http://www.jbrc.net/hp/contents/ibrc/index.html

■AC パワーアダプター使用機種

必ず専用のACパワーアダプターをお使いください。 弊社専用品以外のACパワーアダプターをお使いになると カメラが故障する原因になることがあります。

AC パワーアダプターに関しての詳細は、取扱説明書をご参照ください。

- 室内専用です。
- DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込んでください。
- DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、ブラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。
- AC パワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- 使用中、AC パワーアダプターが熱くなるときがありますが 故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますの で、離してお使いください。

ソフトウェアに関するご注意



本製品に同梱されている CD-ROM を音楽用 CD ブレーヤーにかけないでください。耳に障害を負 う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する 恐れがあります。

お客様は日本国政府または該当国の政府より必要な許可な どを得ることなしに「許諾ソフトウェア」の全体または一部 を直接または間接に輸出してはなりません。

■使用説明書について

使用説明書はパーソナルコンピューター(以下パソコンとい います)とWindows、Macintoshの使用方法に関する基 本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれて います。パソコンとWindows、Macintoshの使用方法に ついては、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。 表 示される画面やメニューが使用説明書と異なる場合がありま すがご了承ください。

カメラをお使いになる前のご注意

■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

※本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽し むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま せん。 なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合 がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっ ている画像やファイルの記録されたメモリーカードの転送 は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用 いただけませんので、ご注意願います。

■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが

正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。 万一のときは、応急処置を行ってください。

・皮膚に付着した場合:付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。

- ・目に入った場合:きれいな水でよく洗い流し、最低 15分 闘洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の診断を受けてください。

液晶パネルは非常に高精度の技術で作られておりますが、 黒い点や常時点灯する点などが存在することがあります。これは故障ではなく、記録される画像には影響ありません。

■商標について

- ・・② xD-Picture Card ™、xD-ピクチャーカード™は富士フイルム(株)の商標です。
- DynaFont は、DynaComware Taiwan Inc. の登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Windows 7、Windows Vista および Windows ロゴは、 マイクロソフトグループの商標です。
- ・IrSimple ™は Infrared Data Association® の商標です。
- IrSS ™または IrSimpleShot ™は、
 Infrared Data Association® の商標です。
- SDHC ロゴ、SDXC ロゴは SD-3C,LLC の商標です。
 HDMI ロゴは商標です。
- ・mixi は株式会社ミクシィの登録商標です。
- YouTube は Google Inc. の登録商標です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における各 社の商標または登録商標です。

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

 本製品は、一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン 受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因になることがあります。

カメラの使用上のご注意

カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けないでくださ い。撮像素子が破損する場合があります。

■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本製品の使用・保管は避けてください。 ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ

- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、 高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- ・油煙や湯気の当たるところ
- ・強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レーダー、 モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触する ところ

■冠水、浸水、砂かぶりにご注意(防水機能付機種を除く)

水や砂は本製品の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかからないようにしてください。また、水でぬれた場所の 上に、本製品を置かないでください。水や砂が本製品の内 部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなく なることもあります。

■結露(つゆつき)にご注意

本製品を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだとき などに、本製品内外部やレンズなどに水滴がつくこと (結露) があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、メモリーカードに水滴がつくことがあります。このようなときはメモリーカードを取り出し、しばらくたってからお使いください。

■長時間お使いにならないときは

本製品を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは 電池、メモリーカードを取り外して保管してください。

■カメラのお手入れ

- リンズ、ファインダー、液晶干ニター表面などの汚れはブ ロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布など で軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフ イルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニング・メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可 リキッドを少量つけて軽くふいてください。
- ・レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固い ださい。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医 ・パノコンでメモリーカードのフォルダ名、ファイル名の変更、 ものでこすったりしないでください。
- ・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。・メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入し、カメラで使用できなくなることがあります。 アルコール、シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性 のものをかけないでください。変質、変形したり、途料が・メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶対・・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディ はげるなどの原因になります。特にカメラ本体の革につい ては変色の原因になる場合があります。

■海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内 に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた 場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーション にご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れ ないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃 を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原 因になることがあります。

メモリーカードについてのご注意

詳細は、使用説明書をお読みください。

■メモリーカード取扱上のご注意

- 能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してく 師と相談してください。
- てください。
- にメモリーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしな スクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画 いでください。メモリーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理に ご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- ・強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 用、保管は避けてください。 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラ
- が誤作動する場合があります。このような場合はいったん 電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときな どに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが温 かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- メモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。 メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

■メモリーカードをパソコンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカードを使って撮影する 場合は、カメラでフォーマットしなおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォ ルダが作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に 記録されます。
- 消去などの操作を行わないでください。メモリーカードが
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- 像ファイルを編集してください。

困ったときは

▮トラブルシューティング /FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

■ 電源とバッテリー

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	ON/OFF(電源)レバーを ON に合わせても電源が オンになりません。	バッテリーが消耗していませんか?	充電済みのバッテリーを使ってください。	21,23
		バッテリーを正しい向きで入れていますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直してくださ い。	23
		バッテリーカバーはきちんと閉まっています か?	バッテリーカバーをしっかり閉めてください。	24
バッテリー、	バッテリーの消耗が早い です。	非常に寒いところでカメラを使っていませんか?	バッテリーをポケットなどで温めておいて、 撮影の直前に取り付けてください。	132
電源について		バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布で 拭いてください。	_
		フォーカスモードを AF-C(コンティニュアス AF)に設定していませんか?	AF-C(コンティニュアス AF)で撮影すると、 バッテリーの消耗が早くなります。	62
		同じバッテリーを長時間使っていませんか?	バッテリーの寿命の可能性があります。新品 のバッテリーと交換してください。	_
	使用中に電源がオフに なってしまいました。	バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電済みのバッテリーを使ってください。	21,23

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	充電が開始されません。	バッテリーは入っていますか?	バッテリーを入れてください。	23
		バッテリーは正しい向きで入っていますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直してくださ い。	23
		プラグは正しくコンセントに接続されています か?	充電器のプラグを正しくコンセントに接続してください。	21
充電について	充電時間がかかりすぎま す。	非常に寒いところで充電を行っていませんか?	低温時は、充電時間が長くなるときがあります。	_
	充電中に充電ランプが点 滅して充電できません。	バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーをいったん取り出して、端子部分を乾いたきれいな布で拭いてから、入れ直してください。	_
		バッテリーの寿命または故障の可能性があります。	新しいバッテリーと交換してください。それでも充電できないときは、弊社サポートセンターにお問い合わせください。	23、 159

■ メニューなどの設定時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
メニューカ	び英語で表示されています。	セットアップメニューの 図言語/LANG. が ENGLISH になっていませんか?	言語設定を 日本語 にしてください。	105

■ 撮影時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		撮影可能枚数がOになっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要なコマを消去してください。	24, 84
	こといわ ボカンを押し	メモリーカード、内蔵メモリーはフォーマット されていますか?	カメラでフォーマットしてください。	106
	シャッターボタンを押し ても撮影できません。 	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい布で拭いてください。	_
基本撮影に		メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてください。	24
ついて		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電済みのバッテリーを使ってください。	21,23
		電源がオフになっていませんか?	電源をオンにしてください。	27
	撮影後、映像が消えて 黒い画面になりました。	フラッシュ撮影しましたか?	フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。	_
	シャッターボタンを半押 しすると、EVF や LCD にノイズが見えます。	被写体が暗かったり、絞りを絞り込んでいませんか?	設定した絞りで撮影前の構図を確認するために 明るく表示しているので、ノイズが目立つ場合 があります。撮影画像には影響ありません。	_
		近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	
ピントについて	ピントを合わせられ ません。	マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしていませんか?	マクロを解除してください。	47
		オートフォーカスの苦手な被写体 (1916) を撮影しようとしていませんか?	AE/AF ロック撮影してください。	60
パノラマ撮影に ついて	シャッターボタンを押し てもパノラマ撮影できま せん。	インジケーターランプが橙色に点灯していませんか?	インジケーターランブが消灯するまでお待ち ください。	15

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
		フラッシュが使用できない設定になっていませんか?	「各撮影モードで使用できる機能について」を 参照してください。	149
		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電済みのバッテリーを使ってください。	21,23
	フラッシュが	連写が設定されていませんか?	連写を OFF に設定してください。	51
	発光しません。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	34、 105
フラッシュに		フラッシュ設定が ③ (フラッシュ発光禁止) になっていませんか?	フラッシュを ③ (フラッシュ発光禁止) 以外に設定してください。	45
ついて	使いたいフラッシュ設定 を選べません。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	34、 105
	フラッシュが発光したのに撮影した画像が暗い。	被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	46
		フラッシュを指などでふさいでいませんか?	カメラを正しく構えてください。	-
		高速シャッタースピードで撮影していませんか?	シャッタースピードが ½000 秒より高速の場合は、フラッシュを発光しても暗くなることがあります。シャッタースピードを ½000 秒以下に設定してください。	38、40
		レンズに指紋などの汚れがついていませんか?	レンズを清掃してください。	6
		レンズに指などがかかっていませんか?	レンズに指がかからないようしてください。	
撮影した	画像がぼやけています。	撮影時に AF フレーム(赤点灯)と ! AF が表示されていませんでしたか?	しっかりとピントを合わせてから撮影してください。	44
画像の異常について		撮影時に ┆☆ が表示されていませんでしたか?	手ブレの可能性があります。フラッシュ撮影 をするか、三脚を使用してください。	45
	画像に点状のノイズが	気温の高いところでスローシャッター(長時間	撮像素子の特性によるもので、故障ではありま	
	あります。	露光)撮影しませんでしたか?	せん。	_
	画像にノイズが	高温環境で連続使用をしていませんか?	 しばらく電源オフにした後でご利用ください。	146
	撮影されます。	温度警告が表示されていませんでしたか?	しはラス电影のフにした後とこ門用へたこと。	1 +0

■ 再生時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
1 77546	画像が粗く表示されます。	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像はきれいに表示できないことがあります。	_
1 コマ再生に		リサイズした画像ではありませんか?	リサイズした画像は、再生ズームができません。	_
3010	拡大表示できません。	他のカメラで記録した画像ではありませんか?	他のカメラで記録した画像は再生ズームができないことがあります。	_
		カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか?	再生音量を調節してください。	108
動画再生に	カメラから音が出ません。	撮影 / 録音中にマイクを手などでふさいでいませんでしたか?	撮影 / 録音時はマイクをふさがないでください。	11
ついて		再生中にスピーカーを手などでふさいでいませんか?	再生中はスピーカーをふさがないでください。	11
		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	34、 105
消去について	選択した画像を消去できません。 全コマ消去したのに画像が残っています。	プロテクトされていませんか?	プロテクトを解除してください。プロテクト を解除するときは、プロテクトを行なったカ メラをお使いください。	100
コマ NO. に ついて	コマ NO. の連番が機能 しません。	バッテリーやメモリーカードを交換するときに 電源を切らずにバッテリーカバーを開けません でしたか?	バッテリーやメモリーカード を交換するときは、必ず電源をオフにしてください。電源を切らずにバッテリーカバーを開けると、コマNO.の連番が機能しないことがあります。	107

■ 接続時

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
テレビとの接続 について	カメラの画面に何も表 示されません。	カメラとテレビを接続していませんか?	カメラとテレビを接続した場合、カメラの画 面には何も表示されません。	114
	テレビに画像、音声が 出ません。	カメラとテレビが正しく接続できていますか?	確認して正しく接続し直してください。	113
		テレビの入力が「テレビ」になっていませんか?	テレビの入力を「HDMI」にしてください。	_
		テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を調節してください。	114
パソコンとの 接続について	パソコンがカメラを認 識しません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	120
	撮影した RAW または JPEG などの画像ファ イルがパソコンに取り 込めません。	MyFinePix Studio または FinePixViewer を使わずに、カメラからパソコンに画像を取り込もうとしていませんか?		115
プリンターとの 接続について	接続したのにプリント	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	122
	できません。	プリンターの電源は入っていますか?	プリンターの電源を入れてください。	_
	1 枚ずつしかプリント されません。	PictBridge 対応のブリンターでブリントして いますか?	プリンターの仕様やプリントサービスによっては、各画像を 1 枚ずつしかプリントできな	
	日時が印字されません。		いことがあります。また、日付が入らないこ とがあります。	_

■ その他

症 状		ここをチェック!	処 置	ページ
カメラの動作 などについて	カメラのボタンなどを操作 しても動きません。	一時的に誤作動を起こしている可能性があり	バッテリーをいったん取り外して、取り付け	23
		ます。	直してから操作してください。	20
		バッテリーの消耗が原因として考えられます。	充電済みのバッテリーを使ってください。	21,23
	カメラが正常に作動しなく なってしまいました。		バッテリーをいったん取り外して、取り付け	
		一時的に誤作動を起こしている可能性があり	直してから操作してください。それでも復帰	23、
		ます。	できないときは、弊社修理サービスセンター	159
			に修理をご依頼ください。	
音について	音がでません。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	34、
				105

| 警告表示

画面に表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処 置
■ (赤点灯)	バッテリーの残量が少なくなっています。	新しいバッテリーまたは充電済みのバッテリーと交換してくださ
■ (赤点滅)	バッテリーの残量がありません。	U₁。
;a	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しやすい状態です。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっては、三脚のご使用をおすすめします。
!AF (赤点灯) AF フレームの形は撮影メニュー の設定によって異なります	ピント合わせができません。	 AE/AF ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを合わせてから、構図を変えてください (● 60)。 近距離撮影の場合は、♥マクロを設定してください。
絞り、シャッタースピード 表示(赤点灯)	被写体が明るすぎる、または暗すぎるために適 正な明るさで撮影できません。	被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。適切な明るさ (露出) ではありませんが撮影できます。
フォーカスエラー レンズ制御エラー 電源を入れ直してください	カメラが誤作動または故障しています。	・電源を入れ直してください。・電源のオン / オフを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
カードがありません	メモリーカードが入っていない状態で再生メニューの 図 画像コピー を選びました。	カメラにメモリーカードを入れてください。
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォー マットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして ください (印 106)。
	メモリーカードがパソコンでフォーマットされ ています。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (瞳 106)。
フォーマットされていません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(閏 106)。 それでも警告表示が消えない場合は メモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

警告表示	警告内容	処 置
	メモリーカードがカメラでフォーマットされて いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (印 106)。
カードエラー	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(印 106)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
	非対応のメモリーカードです。 メモリーカードが壊れています。	弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください。
プロテクトされたカードです	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録 防止のロックを外してください (印 26)。
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカードの ため、動画記録が間に合いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (印 106)。
🗊 空き容量がありません		
🖍 空き容量がありません	メモリーカードまたは内蔵メモリーに空き容量	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく
メモリーがいっぱいです	がないため、画像を記録/コピーできません。	ださい。
カードを入れてください		
	メモリーカードとカメラ本体の接触異常または メモリーカードの異常のため記録できません。	メモリーカードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
記録できませんでした	画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして ください(�� 106)。
DISP を長押しして マナーモードを	マナーモード時に音量を設定しようとしています。	マナーモード時は音量の設定はできません。音量を設定したい場合は、マナーモードを解除してください。
解除してください		

警告表示	警告内容	如 置	
BDX),	80,30	フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、セットアッ	
	 コマ NO. が 「999-9999 に達しているため、	プメニューの 四 コマ No. を新規に設定します。撮影すると、コ	
コマ NO. の上限です	これ以上撮影できません。	マNo.が「100-0001」から付けられます。 図 コマNo. を連	
		番 に戻すと、引き続き撮影できます。	
	正常に記録されていないファイルを再生しよう		
	としました。もしくは他のカメラで記録した静	このファイルは再生できません。	
	止画または動画を再生しようとしました。		
再生できません		メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いて	
7200000	メモリーカード の接触面(金色の部分)が汚	ください。また、フォーマットが必要な場合があります(瞳 106)。	
	れています。	それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してく	
		ださい。	
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	
枚数制限をこえています	30000 枚以上の画像をピクチャーサーチしよ	30000 枚以上の画像はピクチャーサーチできません。	
	うとしました。		
	複数指定消去を枚数制限以上の画像で実行しよ	999 枚を超える画像では、複数指定消去は実行できません。	
	うとしました。		
	・ プロテクトされているファイルを消去しよう		
プロテクトされています	としました。	プロテクトしたファイルは消去 / 回転できません。プロテクトを	
	・プロテクトされているファイルを回転しよう	解除してください(瞳 100)。	
	としました。 メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像がな		
🖫 画像がありません	メモリーカートまたは内蔵メモリーに画像かな いときに、メモリーカードまたは内蔵メモリー	 コピーする画像がないため、画像をコピーすることはできません。	
🛍 画像がありません	へ画像をコピーしようとしました。	コニータの画像かないため、画像でコニータのことはてきません。	
トリミングできません	他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を	トリミングできない画像です。	
	トリミングしようとしました。		
	 DPOF のコマ設定で 1000 コマ以上のプリン	同一メモリーカード内でプリント指定できるコマ数は 999 コマ	
これ以上予約できません	ト指定をしました。	までです。別のメモリーカードにプリント予約したい画像をコ	
		ピーして、プリント予約してください。	
設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリン	 プリント予約できません。	
☆ 設定できません	ト予約しようとしました。		

警告表示	警告内容	処 置
回転できません ☎ 回転できません	他のカメラで撮影した画像または動画を回転しようとしました。	回転できません。
7	0.200.010	
☆ 実行できません	他のカメラで撮影した画像、動画、または再生	_
笛 実行できません	できない画像を赤目補正しようとしました。	
接続できませんでした	パソコンまたはプリンターとの通信ができませ んでした。	・パソコンまたはブリンターの電源が入っているか確認してください。・パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。
プリンターエラー	用紙またはインクが切れているか、その他のプ リンターエラーが発生しています。	・ ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。・ ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。・ お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。
ブリンターエラー 再開しますか?	用紙またはインクが切れているか、その他のプリンターエラーが発生しています。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。 確認後もエラーメッセージが消えない場合は MENU/OK ボタンを押して、プリントを再開してください。
プリントできません	他のカメラで撮影した画像またはプリンターが 画像フォーマットに対応していない画像をプリ ントしようとしました。	 お使いのプリンターの使用説明書をご覧になり、プリンターが JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形式の画像フォーマットに対応して いるかご確認ください。対応していない場合はプリントできま せん。 このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影した データ以外はプリントできないことがあります。
プリントできない コマです	他のカメラで撮影した画像(鉛)または動画 をプリントしようとしました。	・動画はブリントできません。・このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。
!#	カメラの温度が上昇しています。そのまま使い 続けると、画像にノイズが多くなる場合があり ます。	電源を切ってしばらくたってからご使用ください。



資料集

用語の解説

DPOF(ディーポフ): Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数などの「プリント予約」情報を、内蔵メモリーまたはメモリーカードに記録するフォーマットです。



EV: 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや画像素子などの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することにより画像素子に与える光量を一定にしています。画像素子に与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1 変化します。

Exif(イグジフ)ファイル形式: Exif(イグジフ)は、電子情報技術産業協会(JEITA)にて承認されたデジタルスチルカメラ 用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFF や JPEG との互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うこと ができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を 含めて、DCF が JEITA 規格になっています。

HDMI: High-Definition Multimedia Interface の略。パソコンとディスプレイの接続インターフェースである DVI に、音声の入出力などを付け加えたデジタル家電で映像や音声などを伝送するインターフェースの 1 種です。

JPEG: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。

MOV 形式: Apple 社が開発した動画像のファイル形式で、拡張子が ".mov" です。インターネット上での動画配信によく使われている形式の 1 つで、QuickTime Player で再生できます。

ホワイトバランス: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

SD メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数 / 記録時間

標準撮影枚数及び撮影時間はおおよその目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。メモリーカードなしでも、数枚程度の試し撮りは可能です。

#BB/ T	記録媒体	内蔵メモリー	(約 20MB)	4	GB	80	 3B
撮影モート	` !!	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
	3:2	4	7	820	1300	1640	2620
	16:9	5	8	960	1530	1940	3070
静止画	M 3:2	7	14	1260	2470	2530	4970
	M 16:9	8	16	1490	2950	2990	5920
	S 3:2	14	28	2470	4760	4970	9570
	S 16:9	21	32	3750	5630	7540	11310
	180°縦	2	5	480	960	970	1940
パノラマ	180°横	3	8	720	1440	1460	2890
11774	120°縦	3	8	720	1440	1460	2890
	120°横	6	12	1080	2130	2180	4290
RAW 1		210		420			
動画*1	ID 1280*2	18	秒	50分 100			0分

^{*1} HD 動画を撮影するときは、CLASS④ 以上のメモリーカードをご使用ください。

^{*2} 連続して記録する場合、約10分で自動的に撮影を停止します。

各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

			Р	S	Α	М	Passan	, <u>22</u>
₩ マクロ		OFF	~	~	~	~	✓ ¹	✓ 1
		*	~	~	~	~		
		AUTO	~					
	■ 赤目補正	4	~	~	~	~		
4	OFF [\$\$	~		~			
フラッシ		3	~	~	~	~		
w		AUTO AUTO	V					
=	♪ □ 赤目補正 ON		V	~	~	~		
		SLOW SLOW	V		~			
		3	V	~	~	~		
	WB ホワイ	トバランス	V	~	~	~	~	~
Q _i 連写	5 fps	1	~	~	~			
	I III	3 fps	1	~	~	~		
		₽	V	~	~	~		
_	ブラケティング	ISO	V	V	~	~		
1	,,,,,,,,,	ir i	V	V	~	~		
		DR	V	V	~	~		
		[0]	V	~	~	~	√ 2	√ 2
	測光モード	[•]	V	~	~	~		
		[]	V	~	~	~		
		AF-C	~	~	~	~	~	~
フ	ォーカスモード	AF-S	~	~	~	~	~	√ 3
		MF	~	~	~	~	~	~
	露出	補正	V	~	~		~	~

		P	S	Α	М	Permit	22
■セルフタイマー		~	V	~	~		
EN 294 C	H (12800)	~	~	~	~		
	6400	~	~	~	~	~	
	5000	~	~	~	~	~	
	4000	~	~	~	~	~	
	3200	~	~	~	~	~	
	2500	~	~	~	~	~	
	2000	~	~	~	~	~	
1000 886克	1600	~	~	~	~	~	
	800	~	~	~	~	~	
	640	~	~	~	~	~	
	500	~	~	~	~	~	
	400	~	~	~	~	~	
	200	~	~	~	~	~	
	L (100)	~	~	~	~		
	0	~	~	~	~		
■ 画像サイズ	M	~	~	~	~		
	8	~	~	~	~	V ⁴	
	FINE	~	~	~	~	~	
	NORMAL	~	~	~	~	~	
■画質モード	FINE+RAW	~	~	~	~		
	NORMAL+RAW	~	~	~	~		
	RAW	~	~	~	~		
	AUTO	V	~	~		~	
■ ダイナミック	R100	V	~	~	~	~	
レンジ	R200	V	~	~	~	~	
	R400	V	~	~	~	~	

		P	S	Α	М	Passang	,#
	នាំចា	~	~	~	~	~	~
	Ů r	~	~	~	~	~	~
	Ġr	~	~	~	~	~	~
ロフィルム	ė,	~	~	~	~	~	~
シミュレーション	₫₹	~	~	~	~	~	~
	Ð₹	~	~	~	~	~	~
	Ðē	~	~	~	~	~	~
	SEPA.	~	~	~	~	~	~
™ND フィルター		~	~	~	~		
₩B シフト		~	~	~	~		
カラー		~	~	~	~		
シャープネス		~	~	~	~		
■ハイライトトーン		~	~	~	~		
5 シャドウトーン		~	~	~	~		
図 ノイズリダクション	7	V	~	~	~		
■ AFモード	+	~	~	~	~	√ 5	
LEJAF C.— I	•	~	~	~	~	√ 5	
2000 フラッシュ		~	~	~	~		
■外部フラッシュ		~	~	~	~		
■□カスタム設定		~	~	~	~		
■ロカスタム登録 / 編集	ŧ	~	~	~	~		

		Р	S	Α	М	Power	,22
	フレーミングガイド	~	~	V	~		V
	電子水準器	~	~	~	~		~
	AF 時の距離指標	~	~	~	~		
	ヒストグラム	~	~	~	~		~
	絞り / シャッター 速度 / ISO	V	v	~	~		
	露出補正バー	~	~	~	~		~
回カスタム	測光	~	~	~	~		
撮影画面	フラッシュ	~	~	~	~		
加沙岡田	ホワイトバランス	~	~	~	~		~
	フィルム	~	~	~	,		~
	シミュレーション						
	ダイナミックレンジ	~	~	~	~		
	撮影可能枚数	~	~	~	~		
	バッテリー残量表示	~	~	~	~		~
	画像サイズ & 画質モード	~	~	~	~		
☑ クイック起動		~	~	~	~	~	~
	感度 AUTO 制御	~	~	~	~	~	
図感度 AUTO 制御	上限 ISO 感度	~	~	~	~	~	
	低速シャッター限界	~		V		V	
□ 赤目補正		~	~	~	~		
■ AF 補助光		~	~	~	~	~	
□ フォーカスチェック		~	~	~	~		
□ フォーカスリング		~	~	~	~	~	~
▶ 色空間		~	~	~	~	~	√ 6
■長秒時ノイズ低減		~	~	~	~		

- 1 OFF 固定。
- 2 📵 (マルチ) 固定。
- 3 AF-S を選んでも、AF-C で動作します。
- 4 8 固定。
- 5 AF エリアは画面中央に固定されます。
- 6 各モードで自動的に設定されます。

||主な仕様

システム	
型番	FinePix X100
有効画素数	1230 万画素
撮像素子	23.6mm×15.8mm(APS-C サイズ)正方画素 CMOS 原色フィルター採用
記録メディア	・内蔵メモリー(約 20MB) ・ SD/SDHC/SDXC メモリーカード(弊社推奨品)
記録方式	• 静止画 : DCF 準拠
	圧縮 :Exif Ver.2.3 JPEG 準拠 /DPOF 対応
	非圧縮:RAW(RAF 独自フォーマット、専用のソフトウェアが必要)、RAW+JPG 記録あり
	• 動画:H.264 規格準拠(MOV)、ステレオ音声付き
記録画素数	• 16:9 (4288 × 2848)
	• M 3:2 (3072 × 2048) • M 16:9 (3072 × 1728)
	• § 3:2 (2176 × 1448) • § 16:9 (1920 × 1080)
	・ぐるっとパノラマ 180 (7680 × 2160 ; 縦)、(7680×1440 ; 横)
	・ぐるっとパノラマ 120 (5120 × 2160:縦)、(5120×1440:横)
レンズ	・名称: フジノン単焦点レンズ
	焦点距離: f=23mm (35mm フィルム換算:約35mm)
	• 開放 F 値 : F2.0
絞り	F2.0~F16(¼EV ステップ、9枚羽根)
撮影可能範囲	• 標準: 約 80 cm ~∞
(レンズ先端面からの距離)	・♥ (マクロ):約10cm~約2.0m
撮影感度	ISO 200 ~ 6400 (% 段ステップ)
(標準出力感度)	ISO 100/ISO 12800 は拡張モード、感度 AUTO 制御機能あり
測光方式	TTL256分割測光 マルチ、スポット、アベレージ
露出制御	プログラム AE、シャッター優先 AE、絞り優先 AE、マニュアル露出
露出補正	- 2EV ~ +2EV (%EV ステップ)

システム

シャッタースピード ・ ¼ 秒~ ¼000 秒 * (Pモード時)

(メカニカルシャッター ・30 秒~ ¼000 秒 * (全モード合わせて)

併用) ・ バルブ (最長 60 分)

* F2: 1/000 秒まで、F8 以上: 1/4000 秒まで

F2 - /1000 校まで、F8以上 - /4000 校まで					
連写		選択可能な連写速度 (コマ/秒 [fps])	記録枚数		
	山 (連写) {	5, 3	最大 10 コマ		
	山 (進子)	5, 3	(RAW: 最大 8 コマ/RAW+JPG: 最大 8 コマ)		
フォーカス	モード: シンク	モード :シングル AF/ コンティニュアス AF/ マニュアルフォーカス(リング回転式)			
	・ AF 方式:TTL	- コントラスト AF(AF 補助光付き)			
	・AF フレーム選	訳:オートエリア AF/ エリア選択 AF	(フォーカス枠サイズ可変(段数 5 段))		
ホワイトバランス	シーン自動認識	オート / カスタム / 色温度(ケルビン値))設定 / プリセット(晴天 / 日陰 / 昼光色蛍光灯 / 昼白		
	色蛍光灯 / 白色質	蛍光灯/電球/水中)			
セルフタイマー	OFF、2秒、10	秒			
フラッシュ	• 方式 :オート	フラッシュ			
	・撮影可能範囲	(図:1600時) :約50cm~約9m			
	・アクセサリーシ	ソュー :あり(TTL フラッシュ対応)			
フラッシュ発光モード	・赤目補正 OFF	時 :AUTO/ 強制発光 / 発光禁止 / スロ	 一シンク 口		
	・赤目補正 ON B	時 :赤目軽減 AUTO/ 赤目軽減+強制発	光 / 発光禁止 / 赤目軽減 + スローシンクロ		
ハイブリッド	・光学ファインタ	ダー :電子式ブライトフレームファイン:	ダー(逆ガリレオ式)、		
ビューファインダー		撮影範囲フレーム視野率 約90%、	. ファインダー倍率 約 0.5 倍		
	・電子ビューファ	ァインダー :0.47 型カラー液晶ファイン	ソダー、約 144 万ドット(視野率 約 100%)		
	- 視度調節: - 2	$2\sim+1~\mathrm{m}^{-1}$ (dpt)			
	- アイポイント	: 約 15mm			
液晶モニター(LCD)	2.8 型 カラー液晶モニター、約 46 万ドット(視野率 約 100%)				
動画	Ⅲ (1280 × 720 ピクセル)、24 フレーム / 秒、音声付き(ステレオ)、連続最大 10 分まで				
言語設定	日本語、ENGLI	SH			

入出力端子	
HDMI 出力	HDMI Mini Connector
デジタル入出力	USB2.0 High-Speed
電源部、その他	
電源	充電式バッテリー NP-95 (付属)
バッテリー作動可能	・バッテリーの種類:NP-95
枚数の目安	・撮影枚数:約 300 枚
	CIPA 規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアは SD メモリーカードを使用し測定。 * 注意:バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を 保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
本体外形寸法	126.5mm×74.4mm×53.9 (31.0*) mm (幅×高さ×奥行き)
	* 突起部含まず、奥行は最薄部表記
本体質量	約 405g (付属バッテリー、メモリーカード含まず)
撮影時質量	約 445g (付属バッテリー、メモリーカード含む)
動作環境	温度:0℃~+40℃
	湿度 :10~80% (結露しないこと)

ì	ĺ	ì
į	Ė	ì

バッテリー NP-95	
公称電圧	3.6V
公称容量	1800mAh
使用温度	0℃~+40℃
本体外形寸法	35.2mm × 49.5mm × 10.8mm
(幅×高さ×厚み)	
質量	約39g
バッテリーチャージャ	— BC:65N

バッテリーチャージャー BC-65N					
定格入力	AC 100V ~ 240V 50/60Hz				
入力容量	15VA				
定格出力	DC 4.2V 650mA				
適合バッテリー	FUJIFILM 充電式バッテリー NP-95				
充電時間	約210分(+20℃において)				
使用温度	0℃~+40℃				
外形寸法	65mm×25.3mm×80mm (突起物を除く)				
(幅×高さ×厚み)					
哲量	約 59g (本体のみ)				

※質量・外形寸法は、仕向け国によって異なります。

① 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。説明中の表記は、カメラ本体の表示と異なる場合があります。

4 (強制発光)、45

(3) (発光禁止)、45

\$\$ (スローシンクロ)、45

[アイコン] !AF (AF 警告)、44.143 ISO ブラケティング、52.53 ▶ (再生) ボタン、74.96 LCD (液晶モニター)、18, 29, 30, 31 ● (撮影時のボタンロック)、13 Fn (ファンクション) ボタン、69 **!**(手ブレ警告)、143 MF (マニュアルフォーカス)、62 AE 選択ボタン、68 (内蔵メモリー記録/再生)、16.17.18. mixi、98 AF 選択ボタン、64 24 MyFinePix Studio, 115 AFL/AEL(AFロック/AEロック) ボタン、60, 62, 13 (フラッシュ発光警告)、45 ND フィルター、73 角 (プレゼント)、74 110 ④ (拡大) ボタン、76.77 (マナーモード)、34、105 Q (縮小) ボタン、76.77 $[A \sim Z]$ VIEW MODE ボタン、29 30. 152 AE ブラケティング、52.53 RAW ボタン、72 AF ロック、60 **DRIVE** (ドライブ) ボタン、13,51,52,54, AE/AF-LOCK 機能選択、60.110 RAW 画像、72.87 56 AF/AF-LOCK 設定、110 MENU/OK ボタン、13.89.96.104 RAW 現像、87 AE/AFロック、60 DISP/BACK (表示 / 戻る) ボタン、31.34 AF (オートフォーカス)、44,60,61 **前**(消去)ボタン、74.84 148 AFエリア、64 **4** (フラッシュ) ボタン、45 AFエリア選択、64 ● (マクロ) ボタン、47 WB シフト、92 AFエリアポイント、64 YouTube, 98 AFロック、60 ■ PROVIA/ スタンダード、70 AF-C (コンティニュアス AF)、62 [あ] **★** Velvia/ビビッド、70 AF-S (シングル AF)、62 アイセンサー、29 ★ ASTIA/ソフト、70 AF = - K, 93 ★ モノクロ、70 明るさ (画面)、108 AF警告、44, 143 **節** モノクロ +R フィルター、70 AF補助光、44.110 育 モノクロ +Ye フィルター、70 DPOF 指定、126 **館** モノクロ+Gフィルター、70 EVF/LCD 表示、29 **歯** セピア、70 FVF (電子ビューファインダー)、17,29,30. アベレージ (測光)、68 ② (赤目軽減オートフラッシュ)、46 31 ●4 (赤日軽減+強制発光フラッシュ)、46 FACEBOOK, 98 色温度、50

FinePixViewer, 118

Image Capture, 119

HDMI ケーブル、113, 130, 147

HDMI, 113, 130

······ ISO 感度、66

ON/OFF (電源) レバー、27 OVF (光学ファインダー)、16,29,30,31 OVF/EVF (ハイブリッドビューファインダー)、 OVF 撮影枚数 UP モード、35 PictBridge (ピクトブリッジ)、122 SD/SDHC/SDXC XTU-h-K, 24, 25. USB 接続、120. 121 赤目補正、46,99,109 明るさ (露出補正)、43 アップロード先設定、98 アフターサービス (修理)、159 アンインストール (ソフトウェア)、117.120 色空間、111 インストール (ソフトウェア)、115,118 インジケーターランプ、15 液晶モニター (LCD)、18, 29, 30, 31 エリア選択 (AFモード)、64.93

コマンドレバー、13 スライドショー、99 オートエリア (AFモード)、93 コンティニュアス AF (AF-C)、62 オートパワーオフ (自動電源 OFF)、108 スローシンクロ、45 オートフォーカス (AF)、44,60,61 静止画撮影、37.38.39.40 [7] オートフラッシュ、45 世界時計、105 再牛音量、108 セットアップメニュー、104 お店プリント、125 再生ズーム、76 セルフタイマー、58 音量(シャッター音量、操作音量)、107 再牛メニュー、96 全押し、44 音量(再生音量)、108 再生モード、74 音量 (動画)、78 操作音量、107 撮影ガイド表示、112 測光、68 [か] 撮影画像表示、106 海外で使うとき、22.135 撮影可能範囲、151 [た] 外部フラッシュ、94, 128 撮影可能枚数、148 ダイナミックレンジ、91 画質モード、91 撮影時の情報、75 ダイナミックレンジブラケティング、52.53 撮影メニュー、89 カスタム撮影画面、31.95 タイム撮影、42 カスタム設定、71 視差、30 長秒時ノイズ低減、42.111 カスタムホワイトバランス、48 自動起動設定 (ソフトウェア)、116.119 デジカメプリント、125, 129 画像回転、101 自動電源 OFF (オートパワーオフ)、108 手ブレ警告、142 画像コピー、102 視度調節、15 テレビ接続、113 画像サイズ、90 絞り優先 AE、39 電源、27 画面(明るさの調整)、108 シャープネス、92 電子水準器、95 画面 (表示の切り換え)、29.30.31.32.77 シャッター音、107 電子ビューファインダー (FVF)、17,29,30. カラー、92 シャッター音量、107 31 感度、66 シャッタースピード、37, 38, 40, 41 動画再生、78 動画撮影、56 感度 AUTO 制御、109 シャッタースピード優先 AE、38 動画の設定、57 距離指標、63 シャッターボタン、44 距離指標の単位、111 シャドウトーン、92 動作環境 (ソフトウェア)、115,118 切り抜き (トリミング)、100 修理、159 トリミング、100 記録画素数、151 消去、74.84 [#] クイック起動モード、35 焦点距離、56.151 内蔵メモリー、15.16.17.23 ぐるっとパノラマモード、54 初期化(フォーマット)、106 日時設定、28.105 言語設定、28.105 シングル AF (AF-S)、62 ノイズリダクション、93 光学ファインダー (OVF)、16,29,30,31 スーパー i フラッシュ、46 [tt]丁場出荷設定、90 水準器、95 配色設定、112 コマ NO. (コマナンバー)、107 ストラップ、19 ハイビジョン動画、56 スポット (測光)、68 コマンドダイヤル、13

ハイブリッドビューファインダー(OVF/EVF)、フラッシュ(発光量)、93 プリント予約 (DPOF)、126 29, 30, 152 ハイライトトーン、92 フレーミングガイド、111 パララックス、30 プレゼント、74 パソコン接続、115 プログラム AF、37 発光禁止、45 プログラムシフト、37 バッテリー、2, 21, 23, 128 プロテクト、100 バッテリー残量表示、27 別売アクセサリー、128 ヘルプ (ソフトウェア)、121 パノラマ撮影、54 パノラマ再生、82 補正前画像記録、112 パノラマプリント、125 ホワイトバランス、48, 92, 147 バルブ撮影、42 [ま~や] パワーコントロールシステム、35 マイクロサムネイル、77 半押し、44 マクロ撮影、47 ピクチャーサーチ、79 マナーモード、34, 105 ピクトブリッジ、122 マニュアル露出、40 ヒストグラム表示、32 マニュアルフォーカス、62 日付あり設定 (プリント予約)、126 マルチ (測光)、68 日付ありプリント (PictBridge)、123 マルチ再生、77 表示比率 (HDMI)、103 メモリーカード、24.25.148 ピント、44 モニター明るさ、108 ファンクションボタン、69 [ら~わ] フィルムシミュレーション、70 リサイズ、100 フィルムシミュレーションブラケティング、52. リセット、106 53 連写、51 フォーカスチェック、63, 110 露出インジケーター、40 フォーカスモード、62 露出補正、43 フォーカスリング、63, 110 露出補正バー、43 フォーマット (初期化)、106 フォトブックアシスト、80 付属品、2 ブラケティング撮影、52 フラッシュ、45,93

フラッシュ (調光範囲)、46

| ソフトウェアのお問い合わせについて

1 お問い合わせの前にお確かめください。

ソフトウェアのインストール、FinePixViewer の使い方は使用説明書 (本書) や FinePixViewer のヘルプから調べることができます。

- 2 富士フイルム製品 Q&A・お問い合わせ http://fuiifilm.ip/support/digitalcamera/index.html をご覧ください。
- **3 巻末のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください。** より早く正確な回答のために、下記の情報をご用意ください。
 - カメラの機種名
 - ソフトウェアのバージョン
 - ・エラーメッセージ
 - ・どのようなときにトラブルが発生しますか? /トラブルが発生する直前の操作は? /カメラの状態は? /トラブルが発生する頻度は?
 - ・ご使用の PC 機種名、OS バージョン、他の接続機器名

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

| アフターサービスについて

保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

修理

■調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。電話番号が巻末に記載されています。

■故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内が巻末にあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。

■修理で依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- ・修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても 機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。

■修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後7年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- ・本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む ユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品お よびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修 理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

|個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に 当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲 内でお客様の個人情報を開示することがございます。開示にあ たりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委 託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行いま す。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理 サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛 にお願いいたします。

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

● FinePix クイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、 お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。 【クイックリペアサービス申し込み先】 インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php

電話: 050-3786-1020

※受付時間: 月~土 9:00 ~ 17:00 (日・祝日・年末年始を除く) ファクス: 050-3786-2040

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。

- 当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了 品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。また 有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いくださ い。

●富士フイルム修理サービスセンターへの送付修理

- ・ ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付してください。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

● FinePix 特急修理サービス

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

- 機種・故障の内容によっては、対応できない場合があります。
- サービスステーション窓口の状況によっては、対応できない場合が あります。
- FinePix 特急修理サービスを実施している当社サービスステーションについては、050-3786-1040 に電話するか、当社ホームページ: http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/index.html をご覧ください。
- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理 の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引き取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。

●お買上げ店への持込修理

• 修理料金およびその支払い方法については、お持ちいただいたお店 にで確認ください。

MEMO	

MEMO			

FinePix X100 修理依頼票

- ※ 予め「個人情報の取扱について」をご確認ください。
- ※ 本紙は拡大コピーしてお使いください。
- ※ 下表の □ は、該当する項目にチェック (✔) を入れてください。

フリ	ガナ	,		電話番号				
お名前						FAX 番号		
ご住	: DF	Ŧ				FAX 借与		
] '						
製品	3名(型名)					です。) 体底面に記載してある 8 桁の番 ⁴ 時にご連絡ください。	F NO.
修理	品への添付	□保証書	±		□メモリーカード	· □バッテリ	J—	
()			()			
)	
見積 □要(□要(修	理金額		1	円以上見積り)・	□不要	
見積連絡方法		□電話			□FAX			
故障	症状(故障時の材	羡子)						
			=					
ご購	入時期	20	年	月			※保証書	を添付してください。
修理履歴		□初回			□再依頼(□同一症状	· □別症状)		
発生状況	発生頻度	□開始問	りか		□いつも ・	□時々(日は	c 📵)	
	動作モード	□再生時	ŧ		□撮影時·	□ショックを与える	3 E	
	他機との接続	□無			□有(接続機)
	使用電源							

富十フイルム株式会社

●本製品に関するお問い合わせは…

※あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター TEL 050-3786-1060 ご利用いただけない場合は 0228-30-2992

●本製品の関連情報は…

※弊社ホームページ http://fujifilm.jp/の自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

■修理サービスQ&A

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

■ 修理納期検索サービス

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/fag/after/index.html 東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、

あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/repair/certificate.isp

■ FinePix修理概算 見積サービス

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/estimate/index.php

●修理の受付は・・・・※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口

富士フィルム修理サービスセンター TEL 050-3786-1040 月曜日~金曜日(日・祝日・年末年始を除く) 年前9:00~午後5:40±曜日午前10:00~午後5:00

FAX 050-3786-2040 受付時間: 24時間 (返信対応は電話の受付時間と同一です)

■ 修理品ご送付受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター 〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1/TEL: 050-3786-1040

▶お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePixクイックリペアサービス】 お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / TEL: 050-3786-1020

▶お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理サービス】60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス ※故障の内容によっては、対応できない場合があります。

サービスステーションにつきましては、弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ または上記の<修理ご相談受付窓口>にて ご確認・お問い合わせください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前 9:30~午後 5:00) TEL 03-5786-1712